

# スマホの映像をテレビに出力してリモコンで操作

## 【動作確認済みスマートフォン】

MHL to HDMI変換アダプター REX-MHL2HDMIに添付のリモコンおよびテレビのリモコンで、動作確認(ホーム画面の操作・動画の再生/一時停止)をおこなった機種の一覧です。

### 【Docomo】

(2013年12月5日現在)

メーカー	機種名		検証結果		
			画像表示	添付リモコン	テレビリモコン
富士通	ARROWS X	F-10D	○	○	○
富士通	ARROWS X	F-02E	○	○	○
富士通	ARROWS V	F-04E	○	○	○
富士通	ARROWS Tab	F-05E	○	○	○
富士通	ARROWS NX	F-06E	○	○	○
富士通	Disney Mobile on docomo	F-07E	○	○	○
富士通	らくらくスマートフォン プレミアム	F-09E	—	—	—
富士通	ARROWS NX	F-01F	○	○	○
シャープ	AQUOS PHONE ZETA	SH-09D	○	○	○
シャープ	AQUOS PHONE ZETA	SH-02E	○	○	○
シャープ	AQUOS PHONE ZETA	SH-06E	○	○	○
シャープ	AQUOS PHONE EX	SH-04E	—	—	—
シャープ	AQUOS PHONE sv	SH-10D	○	○	○
シャープ	AQUOS PHONE si	SH-07E	—	—	—
シャープ	AQUOS PAD	SH-08E	○	○	○
シャープ	AQUOS PHONE ZETA	SH-01F	—	—	—
LG	Optimus LTE	L-01D	○	△*1	×
LG	Optimus Vu	L-06D	○	○	○
LG	Optimus G	L-01E	○	○	○
LG	Optimus G Pro	L-04E	○	○	○
LG	Optimus it	L-05E	—	—	—
LG	G2	L-01F	—	—	—
ソニー	Xperia GX	SO-04D	○	○	○
ソニー	Xperia SX	SO-05D	○	○	○
ソニー	Xperia AX	SO-01E	○	○	○
ソニー	Xperia Z	SO-02E	○	○	○
ソニー	Xperia Z1	SO-01F	○	○	○
ソニー	Xperia A	SO-04E	○	○	○
ソニー	Xperia Tablet Z	SO-03E	○	○	○
サムスン	GALAXY S II	SC-02C	○	○	○
サムスン	GALAXY S II LTE	SC-03D	○	○	○
サムスン	GALAXY S III	SC-06D	○*3	○*3	○*3
サムスン	GALAXY S III α	SC-03E	○*3	○*3	○*3
サムスン	GALAXY S 4	SC-04E	×	×	×
サムスン	GALAXY NEXUS	SC-04D	○	×	×
サムスン	GALAXY Note	SC-05D	○	△*1	×
サムスン	GALAXY Note II	SC-02E	○*3	○*3	○*3
サムスン	GALAXY Note 3	SC-01F	×	×	×
サムスン	GALAXY J	SC-02F	×	×	×
東芝	REGZA Phone	T-02D	○	○	○
NECカシオ	Disney Mobile	N-03E	—	—	—
NECカシオ	MEDIAS W	N-05E	—	—	—
NECカシオ	MEDIAS X	N-06E	○	—	—
パナソニック	ELUGA X	P-02E	—	—	—
パナソニック	ELUGA P	P-03E	○	○	○
Huawei	Ascend	HW-01E	○	○	○
Huawei	dtab	dtab 01	○	○	○

### 【au】

メーカー	機種名		検証結果		
			画像表示	添付リモコン	テレビリモコン
シャープ	AQUOS PHONE SERIE	ISW16SH	○	○	○
シャープ	AQUOS PHONE SERIE	SHL21	—	—	—
シャープ	AQUOS PAD	SHT21	○	○	○
シャープ	AQUOS PHONE SERIE	SHL22	—	—	—
ソニー	Xperia VL	SOL21	○	○	○
ソニー	Xperia UL	SOL22	○	○	○
ソニー	Xperia Z1	SOL23	○	○	○
サムスン	GALAXY S II WiMAX	ISW11SC	○	○	○
サムスン	GALAXY S III Progre	SCL21	○*3	○*3	○*3
サムスン	GALAXY Note 3	SCL22	×	×	×
富士通	ARROWS Z	ISW13F	○	○	○
京セラ	DIGNO S	KYL21	○	○	○
LG	Optimus G	LGL21	○	○	○
HTC	HTC EVO 3D	ISW12HT	○	△*1	△*2
HTC	HTC J	ISW13HT	○	○	○

# スマホの映像をテレビに出カしてリモコンで操作

## 【SoftBank】

メーカー	機種名		検証結果		
			画像表示	添付リモコン	テレビリモコン
シャープ	AQUOS PHONE Xx	106SH	○	○	○
シャープ	AQUOS PHONE Xx	203SH	○	○	○
シャープ	PANTONE 6	200SH	—	—	—
シャープ	Disney Mobile	DM014SH	—	—	—
シャープ	AQUOS PHONE ss	205SH	—	—	—
シャープ	AQUOS PHONE Xx	206SH	○	○	○
HUAWEI	STREAM	201HW	—	—	—
富士通	ARROWS A	101F	○	○	○
富士通	ARROWS A	202F	○	○	○
DELL	Streak Pro	101DL	○	×	×
京セラ	DIGNO R	202K	—	—	—

## 【通信キャリアなし】

メーカー	機種名		検証結果		
			画像表示	添付リモコン	テレビリモコン
Amazon	Kindle Fire HD		—	—	—
LG	nexus4		—	—	—
LG	nexus5		—	—	—
ASUS	nexus7(2012)		—	—	—
ASUS	nexus7(2013)		—	—	—
サムスン	nexus10		—	—	—

### 【備考】

\*1 ホームボタンは使用できません(動画の操作は可能) \*2 動画の操作はできません(ホーム画面の操作は可能) \*3 オプションの変換アダプター(RSO-S3A)が必要です