

## RS-BT62 のファームアップデート方法

RS-BT62 のファームアップデート方法について説明します。

### ■ ファームアップデート方法

Windows 上で RS-BT62 を Bluetooth ペアリングしておきます。(ペアリング手順、割り当てられた COM ポート番号の確認方法については、RS-BT62 のユーザーズマニュアルをご参照ください)

BT62FirmupTool.exe を起動し、RS-BT62 に割り当てられた COM ポート番号を選択します。

「参照」をクリックし、書き込むファイルを選択します。  
(ファイル名の例 : bt62\_v103.bin)

「書込」をクリックします。

RS-BT62 の ACCESS LED が緑色に点灯していることを確認し「はい」をクリックします。

以上で、ファームの書込みは完了です。

「OK」をクリックし、ファームアップツールを閉じます。

