



## RS-HDCAP-4PT ファームウェアアップデート手順

2020 年 7 月吉日  
ラトックシステム株式会社


- 1) PC に RS-HDCAP-4PT を添付 USB ケーブルで接続します。
- 2) U3\_FW\_update\_tool.exe を起動します。




- 3) 現在のファームウェアバージョンが表示されます。



- 4) [Start]ボタンをクリックすると、アップデート処理が開始されます。  
※処理中は USB ケーブルを抜かないでください。
- 5) 処理が完了したら、[Close]ボタンをクリックしてツールを閉じます。



- 6) PC から USB ケーブルを取り外し、再度接続してください。最新ファームウェアに更新されます。
- 7) 再度、U3\_FW\_update\_tool.exe を起動し、最新ファームウェアに更新されていることを確認したら、  
[Close] ボタンをクリックして、ツールを終了してください。



以上