

USB Serial Converter 用 ターミナルアプリ



2019年10月 第1.0版

1.はじめに	1
1-1. USB60Termの特徴	1
1-2. 対応OS	1
1-3. ご注意	1
2. USB60Termのインストール 2-1. USB60Termのインストール	$2 \\ 2$
3. USB60Termの操作	3
3-1. 簡易ターミナルアプリ(USB60Term)の操作	3
4. USB60Termに関するお問い合わせ	6



1.はじめに

USB60Termは、ラトックシシテム株式会社製USB-Serialコンバータを使い、 USB-Serialコンバータに接続された機器との間でシリアル通信を行うアプリケーショ ンです。

本書はこのUSB60Termの導入ならびに操作方法を説明したマニュアルです。本製品を 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず本書をお読みください。

1-1.USB60Termの特徴

- ラトックシシテム株式会社製USB-Serialコンバータの以下の製品に対応しています。
 RS-USB60FC
 REX-USB60MB
 REX-USB60MI
 REX-USB60F
 REX-USB6000E
- ●最大230.4kbpsでのシリアル通信が可能です。
- ●テキストデータ通信のみ対応しています。(バイナリデータに未対応)
- ●RTS, DTR の制御ラインのオン・オフができます。
- ●CTS,DSR,RI,DCDのオン・オフ状態を読み出して表示できます。

1-2.対応OS

• Android OS 3.2、Android OS 4.0 以降

1-3.ご注意

- アプリケーションが通信中にUSB-Serialコンバータの取り外しを行わないでください。
 OSが動作不安定になる場合があります。
- ●アプリケーションが通信中にサスペンドを行わないでください。正常にサスペンドから 復帰できない場合があります。
- 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容につきましては万全を期して作成しましたが、万一不審な点や誤りな どお気づきになりましたらご連絡願います。
- 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承願います。
- 製品改良のため、予行なく仕様の一部を変更することがあります。

2. USB60Termのインストール

本製品をAndroid端末で使用するには、次の条件を満たしている必要があります。

- 1) USBポートがホスト機能を持っていること。
- 2) USB Type-C、Micro-USB B、Micro-USB ABのコネクタを持っていること。
- 3) 対応OSであること。(「2-2.対応OS」を参照)

2-1. 簡易ターミナルアプリ(USB60Term)のインストール

簡易ターミナルアプリ (USB60Term) のインストールは、Google Playから行います。

1) Google Playを起動し、「USB60」と入力します。

2)検索結果から、「USB60Term」を選択し、インストールします。

3) アプリをインストール後に初めて USB シリアルコンバータを接続すると以下の確認 画面が表示されます。



「□この USB デバイスにデフォルトで 使用する」にチェックを入れて[OK]を選 択してください。 「□この USB デバイスに…」のチェッ クを入れていないと、USB Serial Converer を接続する度に、この確認画面 が表示されます。

4) 先の確認画面で[OK]を入力後、USB60Term が起動し以下の画面が表示されます。

USB60Term								
USB Serial : Not connected	設定	Baud Rate	Stop Bit	Data Bit	Parity	Flow C	ontrol	
	変更	9600	1	8	None	RTS/	CT	
送信データ			aa					
17 Jan							改行コード [CR+L	F]
交信アーダ							受信データ消去	

画面左上の USB Serial という項目の右に「Connected」と表示されていれば、USB Serial Converter を正しく検出してデータ送受信が可能な状態になっています。

3. USB60Termの操作

3-1. 簡易ターミナルアプリ(USB60Term)の操作

USB60Termを起動すると以下の画面が表示されます。

9	LIODCOT		
1	USB60Term	5	5
USB Se	rial : Connected 設定	Baud Rate Stop Bit Data Bit Parity Flow Control	
2 -	変更	9600 1 8 None RTS/CT	3
L	送信データ		
		7	7
		送信[CR+LF付]	_
	受信データ	図 改行⊃ード[CR+LF] ← と	3
		受信データ消去)
<u> </u>			
1	USB Serial検出状態表示	USB Serial Converterの検出状態を	
		Connected / Not connected で示す。 通信パラメーターを変更するためのボタン	
2	『設定変更』ボタン	パラメーター変更後に[設定書込]ボタンで変更	
		値が反映される。	
3	送信データ表示エリア	ここをタップすると、ソフトキーボードが表示さ	
		一一、医信が一多を入力する。	
4	受信データ表示エリア	「9:受信データ消去ボタン」をタップするまで表	
		示は保持される。	
5	オブションメニュー		
6	『送信』ボタン	「3:送信ナーダ衣ホエリア」に衣木されている 「データを送信する」	
-		送信データの最後にCRコード(0x0D)とLFコード	
/		(0x0A)を自動的に付加して送信する。	
8	『改行コード[CR+LF]』	送信データ中のLFコード(0x0A)を自動的にCR	
	改行コード変換チェック	コート(UxUD)とLトコート(UxUA)に直き換える。	
9	『受信データ消去 ボタン	受信テータ表示エリアの表示テータを消去。	

オプションメニュー

RTS_clear □ チェック	チェックするとポートオープン時にRTS信号が
:	クリア(オフ)に固定されます。特定の接続機器向
-	けに使います。
Flow C RTS_clear	チェックが外れていると、ポートオープン時の
RTS/CT:	RTS信号は不定です。

データの送信方法

「送信データ表示エリア」をタップすると、ソフトキーボードが表示されるので、送信 データを入力します。送信データは、改行を入力して複数行入力できます。



入力が終わったら、画面右側の**『送信』ボタン**または**『送信[CR+LF付]』ボタン**をタップして、 入力されたデータの送信を行います。

データの受信方法

データ受信は常に行われ、受信したデータが「受信データ表示エリア」に表示されます。

受信データ	
@01 a quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890! @@02 a quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890!	受信データ消去
@@@03 a quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890!	
@@@@@05 a quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890!	
@@@@@@06 a quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890! @@@@@@@07 a quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890!	
@@@@@@@@@08 a quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890!	
@@@@@@@@@@U9 a quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890! @@@@@@@@@@@10 a quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890!	

『受信データ消去』ボタンをタップすると、それまで受信されたデータを消去します。

通信パラメーターの編集



『設定変更』ボタンをタップすると、シリアル通信の各パラメーターの値を変更できます。 編集可能な状態になると、『設定変更』ボタンの名称が『設定書込』に変わり、各値の背景色 が水色に変わります。



各パラメーターを変更したら最後に**『設定書込』ボタン**をタップして値を設定します。

4.USB60Termに関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記 Web サイトよりお問い合わせください。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター Webでのお問い合わせ(24時間受付) http://web1.ratocsystems.com/mail/support.html

ご質問に対する回答は、当社営業時間内となりますのでご了承ください。また、ご質問の内容によりましてはテスト・チェック等の関係上、時間がかかる場合もございますので予めご了承ください。

