もくじ

ページ:1

RATOC GameShare ユーザーズマニュアル

ラトックシステム株式会社 2015年11月 第2.0版

RATOC GameShare は、ゲームキャプチャーボックス専用のキャプチャーソフトです。 使用するには、キャプチャーボックス本体を LAN ケーブルでネットワークに接続する必要 があります。

対象製品:型番 REX-HDGCBOX2 品名 LAN 対応 HD ゲームキャプチャーボックス 対応 OS: iOS 6.0 以降 Android4.0 以降 Windows 10/8.1/8/7/Vista(64 ビット/32 ビット両対応)

もくじ

1. はじめに	3
1-1. 動作環境	3
1-2. 同時接続台数	3
1-3. RATOC GameShareの特長	3
1-4. ゲームキャプチャーボックス使用上の注意	4
2. 機器の接続	5
2-1. 接続図	5
2-2. 接続の手順	6
3. RATOC GameShare for iOSの使い方	7
3-1. スマホのWi-Fi接続	7
3-2. インストール	7
3-3. 起動	8
3-4. 終了	8
3-5. 画面説明	9
3-6. 本体設定1	0
3-7. ゲーム画面の録画/視聴(最大 4 台まで)1	1
3-8. 録画ファイルの再生1	2
3-9. ライブ配信の準備1	3
3-10. ライブ配信の設定1	3
3-11. ライブ配信の開始/終了1	5
4. RATOC GameShare for Androidの使い方1	7
4-1. スマホのWi-Fi接続1	7
4-2. インストール1	7
4-3. 起動	8

もくじ ページ:2 22

	4-0.	. 22
	4-9. ライブ配信の準備	.23
	4-10. ライブ配信の設定	.23
	4-11. ライブ配信の開始/終了	.25
5	. RATOC GameShare for Windowsの使い方	27
	5-1. パソコンのWi-Fiまたは有線LAN接続	.27
	5-2. インストール	.27
	5-3. 起動	.28
	5-4.終了	.28
	5-5. 画面説明	.29
	5-6. 設定	.31
	5-7. ゲーム画面の録画/視聴(最大4台まで)	.36
	5-8.録画ファイルの再生	.37
	5-9. ライブ配信の準備	.38
	5-10. ライブ配信の設定	.38
	5-11. ライブ配信の開始/終了	.39

<u>1.はじめに</u> ページ:3

1. はじめに

RATOC GameShare は、ネットワーク上のキャプチャーボックス本体を検出し、簡単な操作でゲーム画面などの録画ができるソフトウェアです。最大 4 台のパソコン/スマホ/タブレッドで、同じゲームの画面や音を共有することもできます。

◆法令遵守について◆

本製品で記録したデータを、私的な目的以外で著作権者や他の権利者の承諾を得ずに 複製、配布、配信することは著作権法等により禁止されています。

1-1. 動作環境

パソコンの場合

- ・ CPU : Intel® Core™2 Duo 2.4 GHz 同等以上
- ・ メモリ:1GB
- ・ ハードディスク: 1GB 以上の空き容量
- ・ インターフェイス: USB2.0
- グラフィックボード: DirectX 9.0 以降に対応したグラフィックボード
 ※上記のパソコン動作環境を満たす場合であっても、ご使用の環境によってはスムーズに録画が おこなえないなどの現象が発生することがあります。

スマートフォン/タブレットの場合

- ・ iOS6.0 以降を搭載した iPhone、iPad、iPad mini
- ・ Android4.0 以降を搭載したスマートフォン、タブレット

1-2. 同時接続台数

パソコン/スマートフォン/タブレット 最大4台まで

※Wi-Fi 接続環境により異なる場合があります。弊社テストでは、ビットレート 3M、解像度 832
 ×468 の条件下で、ルーター(NEC Aterm WG60HP)と Galaxy S5 とのリンク速度が 54Mbps
 以上の場合に良好な動作を確認しています。

1-3. RATOC GameShareの特長

- ・ 簡単な操作で録画/視聴(M2TS 形式・最大解像度 720p)
- ・ 録画ファイルの再生
- ・ 最大4台までの同時使用(録画/視聴)
- ・ ライブ配信対応(Ustream・Twittch・カスタム定義)※1台のみ使用可
- ・ キャプチャーボックス本体の録画ボタンによる操作に対応(ライブ配信開始/停止)

1.はじめに

ページ:4

1-4. ゲームキャプチャーボックス使用上の注意

- ・ 製品添付の USB ケーブルで電源供給をおこなう必要があります。
- PS3 など HDCP によりコピーガードされているコンテンツは、HDMI 接続で録画・ラ イブ配信ができない場合があります。メーカー純正のコンポーネントケーブルを使用 してください。
- FAT ファイルシステムでは、1 ファイルあたりのファイルサイズは 4GB まで(例: PS3のゲーム約80分間720p/コンポーネント入力/ビットレート8Mbpsの場合)に 制限されます。4GB に達した時点で録画が止まり、別ファイルで録画が再開されます。
- ・ 本製品にルーター機能は搭載されていませんので、静的 IP 環境では使用できません。
- ・ 本製品は HDCP に対応していません。

2.機器の接続

2-1. 接続図



接続に必要な機器・ケーブル

機器	ケーブル
 ゲーム機 or パソコン 本体(型番 REX-HDGCBOX2) USB 電源(パソコン or USB AC アタ汀ター) テレビ/ディスプレイ ルーター パソコン/スマートフォン/タブレット 	A. コンポーネント or HDMI ケーブル ※2 B. HDMI ケーブル C. USB ケーブル(製品添付品) D. LAN ケーブル

※1.パススルー出力とは、本体からテレビ/ディスプレイにゲーム映像を出力する機能のことです。

※2.PS3 など HDCP によりコピーガードされているコンテンツは、HDMI 接続で録画・ライブ配信ができない 場合があります。メーカー純正のコンポーネントケーブルを使用してください。

2-2. 接続の手順

接続の手順は次の通りです。(前頁 2-1.接続図も参照)

- 1. ゲーム機またはパソコンの電源 OFF を確認します。
- 2. コンポーネントケーブルまたは HDMI ケーブルを接続します。(図④)
- パススルー出力を使用する場合は、テレビ/ディスプレイの電源 OFF を確認し、HDMI ケーブルを接続します。(図®)
- 4. USB 電源を USB ケーブルで接続します。(図©)
- 5. テレビ/ディスプレイの電源を ON にします。
- 6. ゲーム機またはパソコンの電源を ON にします。
- 7. 本体の録画モード切替スイッチを 品 (ストリーミングモード) に入れます。



- 8. 本体とルーターを LAN ケーブルで接続します。(図D)
- 本体の Mode LED が桃色に点灯し、録画 LED が青色に点灯するとスタンバイ 完了です。



10. パススルー出力を使用する場合、ゲーム映像がテレビ/ディスプレイに出力さ れます。

3. RATOC GameShare for iOSの使い方

iPhone/iPad/iPad mini (以下略「スマホ」) で RATOC GameShare を使用する方法を説 明します。

3-1. スマホのWi-Fi接続

「2-2.接続の手順」を完了してから、Wi-Fi 接続します。 ※ご使用の機種によって Wi-Fi 設定の場所が異なります。

- 1. スマホの【設定】-【Wi-Fi】-"Wi-Fi"をオンに します。
- 2. ネットワークの一覧からご使用のルーターの SSID をタップします。

く設定	Wi-Fi	
Wi-Fi		
ネットワークを	選択 彩	
MR00.5	986-102	a 🗟 🚺
BARDO.A	01-482	≜ ╤ (j)

3-2. インストール

- 1. Apple Store で「RATOC GameShare」を検索 します。
- RATOC GameShare」インストールページの 【インストール】をタップします。



3-3. 起動

「2-2.接続の手順」「3-1.スマホの Wi-Fi 接続」を完了してから、次の手順で起動します。

- 1. スマホのホーム画面で【GameShare】をタッ プします。
- 2. RATOC GameShare が起動しました。





3-4. 終了

RATOC GameShare の終了は、次の手順でおこないます。

- スマホのホームボタンをすばやく 2 回押します。
- 2. RATOC GameShare 画面を上にスワイプして終 了します。





3-5. 画面説明

※画面上の数字は一例です。

	スキャ	シ	
ライブ配信 (1)	本体 192.168.1.12 ②	1/1 3	(i) > (4)
			2046
<u>ک</u>	録画リス	. ト	About



- ライブ配信 OFF/ON ライブ配信の開始/終了操作をおこないます。
- ② デバイスリスト 検出されたゲームキャプチャーボックス本体の デバイス名(例は「本体」)とIPアドレスが表示 されます。タップすると現在のゲーム画面が表示 され、録画操作をおこなうことができます。
- ③ 優先順位/同時接続数 分母の数字はゲームキャプチャーボックス本体 に接続しているパソコンやスマホの台数を表示 しています。分子の数字は優先順位を表示してい ます。
- ④ 本体設定

ビデオ入力・出力解像度・ビットレート・色の調整・ライブ配信など、ゲームキャプチャーボック ス本体の設定がおこなえます。「3-6.本体設定」参照 ⑤ スキャン

タップするとネットワーク上のすべてのゲーム キャプチャーボックス本体が検出され、デバイス リストに表示されます。

⑥ 録画リスト

録画ファイルの一覧画面に切り替わります。 録画 ファイルを再生できます。



- ⑦ About
 - アプリのバージョン確認ができます。

戻る	About	
パージョン		
1.8.1.1		

3-6. 本体設定

ゲームキャプチャーボックス本体の設定がおこなえます。



◆最大解像度は720pです◆

高解像度(1080p)で録画したい場合、 添付ソフト RATOC Game Recorder (Windows 用)をご使用ください。

- ① 入力
 - 映像入力を「HDMI」「YPbPr」から選択します。
- 2 解像度

「480/468」「720」から選択します。

※ ゲーム機またはパソコンからの入力解像度が 640×480 または 720×480 の場合、「720」は選択できません。

Ж	※録画ファイルの解像度は下表のようになります。				
	 ゲーム機/パソコン	②で選択し	た解像度		
	からの入力解像度	「480/468」	「720」		
	640×480	640×480	-		
	720×480	720×480	-		
	1280×720	832×468	1280×720		
	1920×1080	832×468	1280×720		

③ ビットレート

下表から選択します。

 ②で選択した 解像度 	③で選択できる ビットレート
「480/468」	[0.5M][1M][2M][3M][5M]
「720」	[1M][2M][3M][5M][8M]

```
    ④ 録画オプション
録画開始から 60 分経過した場合の動作を「60 分で録
画を停止する。(初期設定)」「60 分ごとに新しいファ
イルを作成し録画する。」から選択します。
```

- ⑤ 色の調整各項目の調整がおこなえます。
- ⑥ 初期値すべての色の調整を初期値(128)に戻します。
- ⑦ ウェブサイト

「Twitch」「Ustream」「RTMP」から選択します。 ※任意設定は RTMP を選択します。 ※ニコニコ動画には対応していません。

- ⑧ ユーザー名・パスワード
 ライブ配信サービスのユーザー名とパスワードを 入力します。
 - ※「RTMP」を選択した場合は、ストリーム URL とス トリームキーを入力します。
 - ※「Ustream」のユーザー名はお問い合わせフォーム (<u>https://www.ustream.tv/support-ticket</u>)で確認 して入力します。
- 9 チャンネル取得
 チャンネルを取得しライブ配信設定を保存します。

3-7. ゲーム画面の録画/視聴(最大4台まで)

パソコン・スマホでゲームの画面と音を共有するには、次の手順で使用します。 ※iOS端末での最大録画時間は 60 分です。

- 1. スマホを Wi-Fi 接続します。手順は「3-1.スマホの Wi-Fi 接続」参照。
- 2. アプリを起動します。手順は「3-3.起動」参照。
- 3. デバイス名をタップします。



ます。

4. ゲーム画面が表示されます。



ゲーム画面を録画したい場合は、画面をタップします。
 画面左下に表示された【録画ボタン】をタップすると録画を開始します。
 (録画を停止するときは、再度【録画ボタン】をタップしてください。)



◆スマホ用ゲームは録画できません◆

本製品はゲーム機やパソコンから出力された映像を録画する機器です。

スマホ用ゲームの画面を録画することはできません。

3-8. 録画ファイルの再生

録画ファイルの再生手順は、次の通りです。スマホの Wi-Fi 設定をせず、オフラインの状態でも録画ファイルは再生できます。 ※例はオフラインで使用する場合です。

1. 【RATOC GameShare】をタップし起動します。

オフラインの場合、メッセージが表示されます。
 【確認】をタップします。

- 3. 【録画リスト】をタップします。
- 表示されたファイル一覧から、再生したい録画 ファイルをタップします。

5. 録画ファイルが再生されます。



注意 ネットワークの接続状態を確認してく



02 23 11 03 25



3-9. ライブ配信の準備

ライブ配信をおこなう前に、以下の準備作業を完了します。

- ライブ配信サービスのアカウント取得
 →手順はPDFマニュアル「RATOC Game Recorderユーザーズマニュアル」の
 「9-1.Twitchの準備」または「10-1.Ustreamの準備」参照

 http://www.ratocsystems.com/products/subpage/video/hdgcbox2_download.html
- ・ ゲームキャプチャーボックス本体の接続
 →手順は「2-2.接続の手順」参照
- スマホの Wi-Fi 接続
 →手順は「3-1.スマホの Wi-Fi 接続」参照

3-10. ライブ配信の設定

「3-9.ライブ配信の準備」が完了したら、ライブ配信の設定をおこないます。

1. [本体設定]をタップします。

※ 本体設定は、優先順位が1のときに利 用できます。

ライブ配信	本体 192.168.1.12	1/1	(j) >

 画面を下スクロールし、ライブ配信設定の ウェブサイトから「Twitch」「Ustream」 「RTMP」より選択します。
 ※例は「Twitch」を選択しています。

> ※ RTMP は任意のライブ配信サービス の設定に使用します。なお、RTMP/ ストリームキーが動的に変わる配信 サービスには対応していません。(ニ コニコ生放送など)

完了	設定	
	5M	
色の調整		
輝度	-0-	128
コントラスト	-0-	128
色相	-0-	128
彩度	_0_	128
	初期値	
ウェブサイ	F	
	Twitch	
ユーザー	名 (standing_back	
バスワート	• ••••••	•••
	チャンネル取得	
0	Þ	0
スキャン	録画リスト	About

- ユーザー名とパスワードを入力し、【チャンネル取得】をタップします。
 ※「RTMP」を選択した場合は、ストリーム URLとストリームキーを入力してください。
 - ※「Ustream」のユーザー名はお問い合わせフォーム (<u>https://www.ustream.tv/support-ticket</u>)で 確認して入力します。

	Twitch
ユーザー名	planning, both
スワード	

- 4. チャンネルを選択します。
 - Twitch の場合 サーバー(Asia:Singapore など)を 選択します。



5. 【確認】をタップすると設定完了です。

●Ustream の場合

Ustreamのチャンネル登録名を選択します。



●RTMPの場合 【確認】をタップします。





3-11. ライブ配信の開始/終了

「3-9.ライブ配信の準備」「3-10.ライブ配信の設定」が完了したら、ライブ配信をおこな うことができます。ライブ配信の開始/終了は、スマホの画面上で操作する方法と、ゲーム キャプチャーボックス本体の録画ボタンで操作する方法があります。

●スマホで操作する

1. ライブ配信を【ON】にします。

※ ライブ配信は、優先順位が1のと きに利用できます。

2. 録画 LED が点滅状態に変わります。





ライブ配信が始まります。
 ※例は Twitch のライブ配信ページです。



 ライブ配信を終了するには、ライブ配信 を【OFF】にします。
 録画 LED が点灯状態に戻ります。



●キャプチャーボックス本体の録画ボタンで操作する

録画ボタンを押します。
 録画 LED が点滅状態に変わります。



ライブ配信が始まります。
 ※例は Twitch のライブ配信ページです。



3. ライブ配信を終了するには、録画ボタンを再度押します。 録画 LED が点灯状態に戻ります。

◆次回からのライブ配信について◆

ー度ライブ配信先を設定すれば、次回から本体の録画ボタンを押すだけで、設定した配信先 に配信が始まります。

4. RATOC GameShare for Androidの使い方

Android スマートフォン/タブレット(以下略「スマホ」)で RATOC GameShare を使用す る方法を説明します。

4-1. スマホのWi-Fi接続

「2-2.接続の手順」を完了してから、Wi-Fi 接続します。 ※ご使用の機種によって Wi-Fi 設定の場所が異なります。

- 1. スマホの【設定】-【Wi-Fi】-"Wi-Fi"をオンにします。
- 2. ネットワークの一覧からご使用のルーターの SSID をタップします。

4-2. インストール

- 1. Google Play で「RATOC GameShare」を検索 します。
- RATOC GameShare」インストールページの 【インストール】をタップします。



4-3. 起動

「4-1.スマホの Wi-Fi 接続」を完了してから、次の手順で起動します。

- スマホのホーム画面で【RATOC GameShare】 をタップします。
- 2. RATOC GameShare が起動しました。



4-4.終了

RATOC GameShare の終了は、次の手順でおこないます。

1. RATOC GameShare のトップ画面を表示し ます。

- 2. スマホの【戻る】ボタンを2回押します。
- 3. 確認メッセージが表示されます。【確認】をタッ プします。



4-5. 画面説明



- ライブ配信 OFF/ON ライブ配信の開始/終了操作をおこないます。
- スキャン タップするとネットワーク上のすべてのゲーム キャプチャーボックス本体が検出され、デバイス リストに表示されます。
- ③ デバイスリスト

検出されたゲームキャプチャーボックス本体の デバイス名 (例は「本体」) と IP アドレスが表示 されます。タップすると現在のゲーム画面が表示 され、録画操作をおこなうことができます。

④ 設定

RATOC GameShare アプリのバージョン確認、 ハードウェアアクセラレーション[※]の有効/無効 を設定できます。



- ※ハードウェアアクセラレーションは再生動作を向上 させる機能のため通常は有効(チェックが入った状 態)のままで使用してください。
- ⑤ 録画リスト

録画ファイルの一覧画面に切り替わります。 録画 ファイルを再生できます。





- ⑥ 優先順位/同時接続数 分母の数字はゲームキャプチャーボックス本体 に接続しているパソコンやスマホの台数を表示 しています。分子の数字は優先順位を表示してい ます。
- ⑦ 本体設定

ビデオ入力・出力解像度・ビットレート・色の調整・ライブ配信など、ゲームキャプチャーボック ス本体の設定がおこなえます。「4-6.本体設定」参照

4-6. 本体設定

ゲームキャプチャーボックス本体の設定がおこなえます。

本体設定				(
Ł	ごデオ				(
	入力		YPbPr	4	
	解像度	2	480/468	4	
É	らの調整				
3	輝度		128		
	コントラ	スト	128		
	色相		128		
	彩度		128		(
		4	初期値		(
Ł	ごットレ-	4-			(
		5	3M		
		6	保存		
-	ライブ配信	設定			
7	ウェブサ	イト	Twitch		(
8	ユーザー パスワー	名 ·ド・			(
	チャンネ	:ル (9 チャン	ノネル取得	(
	Asia: Sir	ngapo	ore		

◆最大解像度は 720p です◆

高解像度(1080p)で録画したい場合、 添付ソフト RATOC Game Recorder (Windows 用)をご使用ください。 ① 入力

映像入力を「HDMI」「YPbPr」から選択します。

2 解像度

「480/468」「720」から選択します。

※ ゲーム機またはパソコンからの入力解像度が 640×480 または 720×480 の場合、「720」は選択できません。

*	※録画ファイルの解像度は下表のようになります。					
	 ゲーム機/パソコン	②で選択した解像度				
	からの入力解像度	「480/468」	「720」			
	640×480	640×480	-			
	720×480	720×480	-			
	1280×720	832×468	1280×720			
	1920×1080	832×468	1280×720			

3 色の調整

各項目の調整がおこなえます。

④ 初期値

すべての色の調整を初期値(128)に戻します。

⑤ ビットレート

下表から選択します。

 ②で選択した 解像度 	⑤で選択できる ビットレート
「480/468」	[0.5M][1M][2M][3M][5M]
「720」	[1M][2M][3M][5M][8M]

6 保存

①から⑤までの設定を保存します。

⑦ ウェブサイト

「Twitch」「Ustream」「RTMP」から選択します。 ※任意設定は RTMP を選択します。 ※ニコニコ動画には対応していません。

※

3 ユーザー名・パスワード
 ライブ配信サードスのコ

ライブ配信サービスのユーザー名とパスワードを 入力します。

- ※「RTMP」を選択した場合は、ストリーム URL とス トリームキーを入力します。
- ※「Ustream」のユーザー名はお問い合わせフォーム (https://www.ustream.tv/support-ticket)で確認 して入力します。

⑨ チャンネル取得

チャンネルを取得しライブ配信設定を保存します。

4-7. ゲーム画面の録画/視聴(最大4台まで)

パソコン・スマホでゲームの画面と音を共有するには、次の手順で使用します。

- 1. スマホを Wi-Fi 接続します。手順は「4-1.スマホの Wi-Fi 接続」参照。
- 2. アプリを起動します。手順は「4-3.起動」参照。
- 3. デバイス名 (例は本体) をタップします。



4. ゲーム画面が表示されます。



ゲーム画面を録画したい場合は、画面をタップします。
 画面左下に表示された【録画ボタン】をタップすると録画を開始します。
 (録画を停止するときは、再度【録画ボタン】をタップしてください。)



◆スマホ用ゲームは録画できません◆ 本製品はゲーム機やパソコンから出力された映像を録画する機器です。 スマホ用ゲームの画面を録画することはできません。

4-8.録画ファイルの再生

録画ファイルの再生手順は、次の通りです。スマホの Wi-Fi 設定をせず、オフラインの状態でも録画ファイルは再生できます。 ※例はオフラインで使用する場合です。

1. 【RATOC GameShare】をタップし起動します。

オフラインの場合、メッセージが表示されます。【確認】をタップします。

- 3. 【録画リスト】をタップします。
- 表示されたファイル一覧から、再生したい録画 ファイルをタップし、チェックを付けます。
- 5. 画面上部の【再生】をタップします。
- アプリケーションを選択すると、録画ファイル が再生されます。
 ※画面は一例です。





4-9. ライブ配信の準備

ライブ配信をおこなう前に、以下の準備作業を完了します。

- ライブ配信サービスのアカウント取得
 →手順はPDFマニュアル「RATOC Game Recorderユーザーズマニュアル」の 「9-1.Twitchの準備」または「10-1.Ustreamの準備」参照
 http://www.ratocsystems.com/products/subpage/video/hdgcbox2_download.html
- ・ ゲームキャプチャーボックス本体の接続
 →手順は「2-2.接続の手順」参照
- スマホの Wi-Fi 接続
 →手順は「4-1.スマホの Wi-Fi 接続」参照

4-10. ライブ配信の設定

「4-9.ライブ配信の準備」が完了したら、ライブ配信の設定をおこないます。

1. 【本体設定】をタップします。 ライブ配信 OFF 3 設定 0 録画リスト ※本体設定は、優先順位が1のときに利 **Ratoc Gameshare** /1 用できます。 本体 2. 画面を下スクロールし、ライブ配信設定の 本体設定 ウェブサイトから [Twitch | [Ustream | ビデオ [RTMP|より選択します。 入力 YPbPr ※例は「Twitch」を選択しています。 解像度 480/468 ライブ配信設定 ウェブサイト Twitch ※ RTMP は任意のライブ配信サービス の設定に使用します。なお、RTMP/ ユーザー名 ストリームキーが動的に変わる配信 パスワード サービスには対応していません。(二 コニコ生放送など) チャンネル

- ユーザー名とパスワードを入力し、【チャンネル取得】をタップします。
 ※「RTMP」を選択した場合は、ストリーム URLとストリームキーを入力してください。
 ※「Ustream」のユーザー名はお問い合わせフォーム(https://www.ustream.tv/support-ticket)で
 - 確認して入力します。
- 4. チャンネルを選択します。
 - ●Twitch の場合 サーバー(Asia:Singapore など)を 選択します。



5. 【確認】をタップすると設定完了です。

- **ライブ配信設定** ウェブサイト Twitch ユーザー名 パスワード チャンネル チャンネル取得
- ●Ustream の場合 Ustream のチャンネル登録名を選

チャンネル	
vivastationtest	
取消	

● RTMP の場合

択します。







4-11. ライブ配信の開始/終了

「4-9.ライブ配信の準備」「4-10.ライブ配信の設定」が完了したら、ライブ配信をおこな うことができます。ライブ配信の開始/終了は、スマホの画面上で操作する方法と、ゲーム キャプチャーボックス本体の録画ボタンで操作する方法があります。

●スマホで操作する

1. ライブ配信を【ON】にします。

※ ライブ配信は、優先順位が1のときに 利用できます。

2. 録画 LED が点滅状態に変わります。





ライブ配信が始まります。
 ※例は Twitch のライブ配信ページです。







●キャプチャーボックス本体の録画ボタンで操作する

録画ボタンを押します。
 録画 LED が点滅状態に変わります。



ライブ配信が始まります。
 ※例は Twitch のライブ配信ページです。



3. ライブ配信を終了するには、録画ボタンを再度押します。 録画 LED が点灯状態に戻ります。

◆次回からのライブ配信について◆

ー度ライブ配信先を設定すれば、次回から本体の録画ボタンを押すだけで、設定した配信先 に配信が始まります。

5. RATOC GameShare for Windowsの使い方

パソコンで RATOC GameShare を使用する方法を説明します。

5-1. パソコンのWi-Fiまたは有線LAN接続

「2-2.接続の手順」を完了してから接続します。

● Wi-Fi に接続する場合

パソコンをご使用のルーターの W-Fi アクセスポイントに接続します。 ※ 手順はご使用のルーターの取扱説明書をご参照ください。

●有線 LAN に接続する場合

パソコンをご使用のルーターの LAN ポートに接続します。 ※ 手順はご使用のルーターの取扱説明書をご参照ください。

5-2. インストール

製品添付 DVD-ROM をパソコンに挿入し、表示された Autorun メニューから【RATOC GameShare】をクリックします。

- ※ Autorun メニューが表示されない場合は DVD-ROM 内の【Autorun.exe】をダブ ルクリックしてください。
- ※ REX-HDGCBOX2 ドライバーのインス トールは不要です。

簡単インストール Net Framework 3.5 SP1 マニュアル DVD-ROMを開く CyberLink PowerDirector 10 CyberLink MediaEspresso 6.5 RATOC GameShare 簡単アンインストール	
終了	

RATOC GameShare for Windows のインストールの詳しくは、弊社ホームページで公開の PDF マニュアル「RATOC Game Recorder /RATOC GameShare /Utility Toolの インストールとアンインストール方法」をご参照ください。

http://www.ratocsystems.com/products/subpage/video/hdgcbox2_download.html

5-3. 起動

「2-2.接続の手順」「5-1.パソコンの Wi-Fi または有線 LAN 接続」を完了してから、次の 手順で起動します。

- 1. 本体の録画モード切替スイッチが 品(ストリーミン グモード)に入っていることを確認します。
- デスクトップにある RATOC GameShare アイコンを ダブルクリックします。



5-4.終了

RATOC GameShare の終了は、次の手順でおこないます。

1. 画面右上の【×】をクリックすると、RATOC GameShare は終了します。



5-5. 画面説明



① 優先順位/同時接続数

分母の数字はゲームキャプチャーボックス本体に 接続しているパソコンやスマホの台数を表示して います。分子の数字は優先順位を表示しています。

- バージョン情報 ソフトウェアのバージョン情報を表示します。
- ③ ウインドウの最小化

RATOC GameShare のウインドウを隠します。

④ RATOC GameShare の終了

RATOC GameShare を終了します。

⑤ デバイス

ゲームキャプチャーボックス本体のデバイス名 (例は「本体」) と IP アドレスが表示されます。 本体が複数台接続されている場合は、「⑦設定」で本体の選択ができます。

⑥ ビデオ入力

映像の入力方法と出力解像度を表示しています。

⑦【設定ボタン】

ビデオ入力・出力解像度・ビットレート・色の調整・ライブ配信など、ゲームキャプチャーボッ

- クス本体の設定がおこなえます。「5-6.設定」参照 ※設定ボタンをクリックしたとき、右のメッセージが表示された場合 HDMI 信号の入力がありません。ビデオ入力が正しいか確認してください。
- ⑧ 【再生ボタン】

ゲーム画面を別ウインドウに表示します。

⑨【ライブ配信ボタン】

ライブ配信の開始/終了操作をおこないます。

◆優先順位について◆
優先順位はキャプチャーボックス本体への接
続順で決まります。優先順位が1のとき、本体
設定にアクセスしたり、ライブ配信の開始/終
了を操作したりすることができます。
RATOC GameShare(2/3)
優先順位 1 のパソコン/スマホがアプリを終了
したとき、優先順位は繰り上がります。



●ゲーム画面表示時

画面上の数字は一例です。



① モード

現在の使用状態(表示中/録画中/ライブ配信中)を表示します。

②【音量ボタン】

音量を調節できます。

③【停止ボタン】

ゲーム画面の表示を終了します。

④【スナップショットボタン】

ゲーム画面の静止画を保存します。

⑤【録画ボタン】

ゲーム画面の録画開始/終了操作ができます。

⑥【ウインドウの最大化】

ゲーム画面を全画面表示に切り替えます。

⑦【ウインドウを閉じる】

ゲーム画面の表示を閉じます。

5-6. 設定

●映像タブ

	映像 保存先 ライブ配信	
_	ビデオ入力 YPbPr 🗸	
	出力解發度 480/468 🔹	
FOR	ピットレート 3M	
	「色の調整	
Setting	輝度 —— 128	
	コントラスト 128	
	色相 ——— 128	
	彩度 128	
	TU HYSICE	
	取消	保存

- 本体#1 : ゲームキャプチャーボックス本体の IP アドレスが表示されます。 (スキャン)を クリックすると、ネットワーク上のすべてのゲームキャプチャーボックスが検出され、 選択リストより使用するゲームキャプチャーボックスを選択できるようになります。
- ビデオ入力 :映像入力を「HDMI」「YPbPr」から選択します。
- 出力解像度 : 「480/468」「720」から選択します。

※ ゲーム機またはパソコンからの入力解像度が 640×480 または 720×480 の場合、「720」は選択できません。 ※録画ファイルの解像度は下表のようになります。

ゲーム機/パソコン	出力解像度で選	択した解像度
からの入力解像度	「480/468」	「720」
640×480	640×480	-
720×480	720×480	-
1280×720	832×468	1280×720
1920×1080	832×468	1280×720

◆最大解像度は 720p です◆	
高解像度(1080p)で録画したい場合、添付ソフト RATOC Game Recorder	
(Windows 用)をご使用ください。	

ビットレート :下表から選択します。

出力解像度で 選択した解像度	選択できるビットレート
[480/468]	[0.5M][1M][2M][3M][5M]
「720」	[1M][2M][3M][5M][8M]

色の調整:輝度/コントラスト/色相/彩度の調整がおこなえます。【初期値ボタン】は、すべての 色の調整を初期値(128)に戻します。

- 【取消ボタン】:設定を変更せず、元の設定に戻します。
- 【保存ボタン】:設定を変更し、保存します。
- 【×】 :設定画面を閉じます。

●保存先タブ

	映像 保存先 ライブ配信	
	ビデオの保存先	
1	C:¥Users¥ ¥Videos¥ 参照	
	写真の保存先	
- Fritz	C:¥Users¥ ¥Pictures¥ 参照	
Catting	目前 Japanese T	
Seung		

ビデオの保存先 :録画ファイルの保存先を表示しています。変更する場合は【参照ボタン】をクリッ クして保存先を指定します。

写真の保存先 : 写真ファイルの保存先を表示しています。変更する場合は【参照ボタン】をクリッ クして保存先を指定します。

言語:言語を選択します。

●ライブ配信

<Twitch の場合>

	本体 #1:192.108.	00.114	• 10	
	映像保存先	ライブ配信		
~~~	ウェブサイト	Twitch	•	
505	ユーザー名			
- Fritz	パスワード	•••••	新規登録	
	チャンネル	EU: Amsterdam, NL	•	
Setting				
COLLING	URL	rtmp://live-ams.twit	ch.tv/app	
	ストリームキー	Carl Marcall, June		
				保存完了

- ウェブサイト : Twitch を選択します。
- ユーザー名 : Twitch のユーザー名を入力します。
- パスワード : Twitch のパスワードを入力します。
- チャンネル:使用するサーバーを選択します。
- URL:保存ボタンをクリックすると、自動的に入力されます。
- ストリームキー:保存ボタンをクリックすると、自動的に入力されます。
- 【保存ボタン】 :上記の入力内容で設定を保存します。保存が完了すると"保存完了"と表示されます。

	本体 #1:192.168.6	56.114	- O	
	映像保存先	ライブ配信		
	ウェブサイト	Ustream	•	
505	ユーザー名			
- Fring	パスワード	•••••	新規登録	
	チャンネル	description of the local distance	▼ チャンネル取得	
Setting				
ooung	URL	-	1	
	ストリームキー			
			保存完了	

<Ustream の場合>

ウェブサイト : Ustream を選択します。

ユーザー名 : Ustream のユーザー名を入力します。 ※Ustreamのユーザー名はお問い合わせフォーム (<u>https://www.ustream.tv/support-ticket</u>) で確認して入力します。

- パスワード : Ustream のパスワードを入力します。
- チャンネル:使用するチャンネルを選択します。
- チャンネル取得: Ustream に登録されているチャンネルを取得します。
- URL: 保存ボタンをクリックすると、自動的に入力されます。
- ストリームキー:保存ボタンをクリックすると、自動的に入力されます。
- 【保存ボタン】 :上記の入力内容で設定を保存します。保存が完了すると"保存完了"と表示されます。

<カスタム	RT	MΡ	の場合>
-------	----	----	------

	本体 #1:192.168.66.114 • O		
	映像 保存先 ライブ配信		
~~	ウェブサイト カスタム RTMP 🔹		
502	ユーザー名		
- EUS	- パスワード		
Setting	URL III III III III III III III III III I		
	ストリームキー		
	保存完了		

ウェブサイト : カスタム RTMP を選択します。

- ユーザー名:使用しません。
- パスワード : 使用しません。
- URL : ライブ配信サーバーの URL を入力します。
- ストリームキー: ライブ配信サーバーのストリームキーを入力します。

【保存ボタン】 :上記の入力内容で設定を保存します。保存が完了すると"保存完了"と表示されます。

カスタム RTMP は任意のライブ配信サービスの設定に使用します。なお、RTMP/ストリーム キーが動的に変わる配信サービスには対応していません。(ニコニコ生放送など)

2 - 2

# 5-7. ゲーム画面の録画/視聴(最大4台まで)

パソコン・スマホでゲームの画面と音を共有するには、次の手順で使用します。

- パソコンを Wi-Fi または有線 LAN 接続します。
   →手順は「5-1.パソコンの Wi-Fi または有線 LAN 接続」参照
- ソフトウェアを起動します。
   →手順は「5-3.起動」参照
- 3. 【再生ボタン】をクリックします。

※本体設定は、優先順位が1のとき に利用できます。

4. ゲーム画面が別ウインドウに表示されます。



RATOC GameShare(1/1)

2015/02/18 11:12 デバイス:本体 #1:192.168.1.15 ビデオ入力: YPbPr - (480p) 720x480

**∓**− 8+

5. ゲーム画面を録画したい場合は、【録画ボ タン】をクリックします。

(録画を停止するときは、再度【録画ボタン】をクリックしてください。)



# ◆スマホ用ゲームは録画できません◆

本製品はゲーム機やパソコンから出力された映像を録画する機器です。 スマホ用ゲームの画面を録画することはできません。

# 5-8. 録画ファイルの再生

RATOC GameShare for Windows に、録画ファイルの再生機能は搭載されていません。 録画ファイルは M2TS 形式で保存されます。対応可能なアプリケーションで再生してくだ さい。

## 5-9. ライブ配信の準備

ライブ配信をおこなう前に、以下の準備作業を完了します。

- ライブ配信サービスのアカウント取得
   →手順はPDFマニュアル「RATOC Game Recorderユーザーズマニュアル」の 「9-1.Twitchの準備」または「10-1.Ustreamの準備」参照 http://www.ratocsystems.com/products/subpage/video/hdgcbox2_download.html
- ・ ゲームキャプチャーボックス本体の接続
   →手順は「2-2.接続の手順」参照
- ・ パソコンの Wi-Fi または有線 LAN 接続
   →手順は「5-1.パソコンの Wi-Fi または有線 LAN 接続」参照

# 5-10. ライブ配信の設定

「5-9.ライブ配信の準備」が完了したら、ライブ配信の設定をおこないます。

1. 【設定ボタン】をクリックします。

※ 設定は、優先順位が1のときに利用で きます。

2. ライブ配信タブをクリックします。



 ウェブサイトなどの設定項目を入力し、 【保存ボタン】をクリックします。 項目の詳細は「5-6.設定」参照



4. 【保存ボタン】に"保存完了"と表示された ら設定完了です。



# 5-11. ライブ配信の開始/終了

「5-9.ライブ配信の準備」「5-10.ライブ配信の設定」が完了したら、ライブ配信をおこな うことができます。ライブ配信の開始/終了は、パソコンの画面上で操作する方法と、ゲー ムキャプチャーボックス本体の録画ボタンで操作する方法があります。

# ●パソコンで操作する

1. 【ライブ配信ボタン】をクリックします。

※ ライブ配信は、優先順位が1のときに 利用できます。

2. 録画 LED が点滅状態に変わります。

ライブ配信が始まります。
 ※例は Twitch のライブ配信ページです。

 ライブ配信を終了するには、【ライブ 配信ボタン】を再度クリックします。
 録画 LED が点灯状態に戻ります。









# ●キャプチャーボックス本体の録画ボタンで操作する

本体の録画ボタンを押します。
 録画 LED が点滅状態に変わります。



ライブ配信が始まります。
 ※例は Twitch のライブ配信ページです。



3. ライブ配信を終了するには、本体の録画ボタンを再度押します。 録画 LED が点灯状態に戻ります。