REX-PCI56C マニュアル補足事項

ラトックシステム株式会社

2004年9月

このたびは、REX-PCI56C 56Kbps DATA/14,4Kbps FAX modem PCI Cardをご愛顧頂きまして誠にありがとう ございます。

Windows XP ServicePack2 は従来のWindows XP と認識方法や画面が異なります。以下に追加箇所を記載 致しますので、併せてご参照ください。

1. Windows XP ServicePack2 のインストール

<u>1-1. ドライバのインストール</u>

パソコンを立ち上げると、自動で、OS標準のドライバがインストールされます。(インストール画面は表示 されません。また添付の CD-ROM は使用しません。)

<u>1-2. インストールの確認とモデムとの通信</u>

 1.「スタート」「コントロールパネル」
「パフォーマンスとメンテナンス」「シス テム」をクリックします。「ハードウェア」
タブを選び、「デバイスマネージャ」をク リックします。



2.「モデム」の「+」をクリックして 「SoftV92 Data Fax Modem」が登録されて いることを確認し、「SoftV92 Data Fax Modem」をダブルクリックすると次頁の画 面を表示します。



3.「SoftV92 Data Fax Modemのプロパ ティ」画面にて「このデバイスは正常に 動作しています」と表示されているのを 確認します。次に「診断」タブをクリッ クしてください。

と モデム 診断	詳細設定 ドライバ 詳細 リソース 電	源の管理
SoftV92 Data	a Fax Modem	
デバイスの種类	頁: モデム	
製造元	СХТ	
場所:	PCI Slot 2 (PCI バス 2, デバイス 1	0, 機能 0)
デバイスの状態―――		
このデバイスは正常に	助作しています。	
		0
このデバイスに問題がれ シューティングを開始し	ある場合は、[トラブルシューティング] をクリック! てください。	ンてトラブル
このデバイスに問題がれ シューティングを開始し	ある場合は、 [トラブルシューティング] をクリックしてください。	JCトラブル
このデバイス(2問題が) シューティングを開始し	ある場合は、「トラブルシューティング」をクリックしてください。 「トラブルシューティング」をクリックし	ってトラブル -ティング①
このデバイスに問題が シューティングを開始し ドイスの使用状況(型):	ある場合は、「トラブルシューティング」をクリックしてください。 「トラブルシュー	ってトラブル - ティング①
このデバイスに問題が シューティングを開始し ドイスの使用状況(①): のデバイスを使う (有対	ある場合は、[トラブルシューティング] をクリックし てください。 トラブルシュー)	ってトラブル -ティング①

4.「モデムの照会」を選び、以下の画面 に変わるのを確認します。「OK」をクリッ クして処理を終了してください。

役 モデム 話	浙 詳細設定 ドライバ 詳細 リ	ソース「電源の管理」
デム情報		
フィールド	値	
ו ⊽דלא−ו	PCI¥VEN_14F1&DEV_2F00&SUBSYS_2	200014F1&RI
910		>
コマンド	応答	~
ATQOV1E0	成功 +GMM Soft\/02 Data Eav Modem	
AT+FCLASS=?	0,1	~
17#010_0	コーハ. レッキャール、 1 キャクティッキャー /	>
	してもテムの見	
טלנ		
] ログに追加(L)		の表示──
		OK キャンセル

<補足>

「電源の管理」画面を表示します。スタンバ イからモデム経由で復帰させる場合は、 「このデバイスで、コンピュータのスタン バイ状態を解除できるようにする」に チェックを入れてください。 ただし、パソコンによっては復帰出来ない 場合があります。

