REX-R256 MacOSX-10.3 での使用方法

2003 年 11 月 26 日 ラトックシステム株式会社

- 1. [ライブラリ] [Modem Scripts]フォルダに「RATOC REX-R256」ファイルをコピーします。
- 2. REX-R256 を PC カードスロットに挿入します。
- Appleメニューから[システム環境設定...]を選択し、
 [ネットワーク]を開きます。
- 4.「新しいポートが検出されました」と表示されますので、 「OK」ボタンをクリックします。(画面1)
- 5. 表示:「ネットワークポート設定」を選択し、
 - 「PCカードモデム」にチェックを入れます。(画面2)

	場所:(自動	;	
	表示: (ネットワークポート)	設定	
設定に 設定を 順位を:	チェックマークを入れて、その動作 ドラッグして、ネットワークへの射 指定してください。	⊧を"入"にします。 ξ続時に使用する設定の優先	
λ ⊻	ポート設定 PC カードモデム	(#5:18	
× V	内蔵モデム IrDA	福集	
V	内藏 Ethernet	(削除)	
		複製	

- 6. 表示:「PCカードモデム」を選択します。
 - ・モデム画面を開きます。(画面3)

モデム: 「RATOC REX-R256」を選択します。

ダイアル:「トーン」(プッシュホン回線)、「パルス」(ダイヤル回線)を選択します。 0発信する場合は、「電話をかける前に発信音を確認する」のチェックを 外してください。

PPP 画面を開きます。

接続先(電話番号やアカウント名・パスワードなど)の設定を行ってください。 0発信する場合は、電話番号の前に「0,(ゼロカンマ)」を入力してください。

	爆所: 自動	•	
	表示: PC カードモデム	•	
	PPP TCP/IP プロキシ モデム		
tta	KATUC REA-R250 ▼ ▼ モデム肉菜のエラー訂正と圧縮を使用する		
	 モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用する 電話をかける前に発信音を確認する 		
ダイヤル	● トーン ○ パルス		
スピーカ	◎入 ○切		
	□ メニューバーにモデムの状況を表示する	(?)	



- 7. [アプリケーション]フォルダから[インターネット接続]を開きます。
 - 「PCカードモデム」を選択します。(画面4)

「電話番号」「アカウント名」「パスワード」は、6. で設定した情報が反映されます。 8. 「接続」ボタンをクリックしてください。ネットワークへ接続されます。

	Color	v O 🔒	
一覧	PC カードモデム	内蔵モデム IrDA VPN	
	設定	: 主電話番号 🗘	
	電話番号	: 0,0669104004	
	アカウント名	: xxxxx	
	バスワード	:	
		□ メニューバーにモデムの状況を表示する	
状況	: 待機中	接続	

4.5.のように「PCカードモデム」が表示されない場合は、以下の設定を行ってください。

- 1) 画面2(あるいは画面3)の「アシスタント」ボタンをクリックします。
- 2) ネットワーク設定アシスタントの画面が表示されます。
- 3) 場所名を設定し、「続ける」ボタンをクリックします。
- 4)「電話回線モデムを使用して ISP にダイヤルします」を選択し、「続ける」ボタンをクリック します。(画面5)
- 5) 接続先の設定を行い、「続ける」ボタンをクリックします。
- 6) モデムの設定 (「PC カードモデム」「RATOC REX-R256」) を行い、「続ける」ボタンをクリック します。(画面6)
- 7) 確認画面が表示されます。

「電話番号」「アカウント名」は5)で設定した内容が反映されます。

- 8)「ネットワーク設定はほかのアプリケーションによって変更されました」と表示されます。 「OK」ボタンをクリックします。
- 9) ネットワークへ接続されます。

