# **RS-WFWATTCH2**

# Wi-Fi ワットチェッカー2 Windows 版ソフトウェア



2024年10月

第1.1版



ラトックシステム株式会社

2				•
•		-		
•				
•	1 C - 1			•
•				
•	<b>第1音</b>	けいめい	1_ 1	•
•	$\pi' \neq$	(1_1) 摒重	1- 1 1_ 1	•
•		(1-2) 創品什样	1- 1 1_ 2	
•			I- Z	•
•	笙ヶ音	Wi-Fi ワットチェッカーの体田準備	2_ 1	•
•	<i>∧, ∟</i> ≠	(2-1) ソフトのインストール	2 i 2_ 1	•
•		(2-2) 初同起動	2 3	•
•		(2-3) Wi-Fi ワットチェッカーの新規登録	2 0	•
•		(2-4) 接続済 Wi-Fi ワットチェッカーの追加	2 4	•
•			2 0	
•	第3章	勤怠管理ソフトの使用例	3-1	•
•		(3-1) デバイス一覧	3-2	
•		(3-2) 制御画面	3-5	
•		(3-3) 設定画面	3-7	•
•		(3-4) グラフ表示 -リアルタイム-	3-8	•
•		(3-5) グラフ表示 -計測データ-	3–10	•
•		(3-6) グラフ表示 -期間指定表示 -	3-13	•
•				•
•	第4章	ファームウェア更新	4-1	•
•				•
•				•
•				•
•				
•				•
•				•
•				•
•				•
•				•
•				•
•				•
•				•
•				



#### (1-1) 概要

Wi-Fi ワットチェッカー[RS-WFWATTCH2]は、家電やパソコンなど測定したい電気製品の 電源プラグを接続し、消費電流・電圧・消費電力などを計測することができます。

このソフトでは、Wi-Fi ワットチェッカーで記録された計測データを、Wi-Fi ルーターを 通じて取得、パソコン上の大画面に表示させることができます。また、ソフトを通じて電源 供給の ON/OFF を切り替えることもできます。



#### [Wi-Fi ワットチェッカーの主な機能]

- 電気製品の今の消費電力を簡単計測
- ・ ソフトから電源の ON/OFF 操作が可能
- ・ 消費電力や消費電力量など5種類のデータを計測
- ・ 約48ヶ月分(日換算)の消費電力量を本体に保存
- ・ 電力消費を継続して計測できるリアルタイム計測機能を搭載

#### [Windows 版ソフトの主な機能]

- ・ 同一ネットワークであれば、Wi-Fiを使わず有線 LAN からの利用も可能
- 複数台のWi-Fiワットチェッカーをまとめて管理できる
- ・ ソフトから遠隔で電源の ON/OFF 操作ができ、複数台の一括切替にも対応
- ・ リアルタイム、計測データをグラフで自由自在に確認、CSV 出力も可能
- ・ 1時間、1日、1ヶ月グラフのデータを自動でバックグラウンド取得する機能を搭載
- ・ 指定した期間の計測データを抜き出し確認することも可能

# (1-2) 製品仕様

# 【ソフトウェア仕様】

項	目	仕 様 内 容
対応 OS		Windows 11, Windows 10 (Anniversary Update 以降)
		※32 ビット版・64 ビット版両対応 .NET Framework 4.8 以上要
その他		パソコンに Wi-Fi が内蔵されていない場合、
		新規登録時に Wi-Fi アダプターが必要になります。

# 【本体仕様】

項目	仕 様 内 容							
名称	Wi-Fi ワットチェッカー							
型番	RS-WFWATTCH2							
	Wi-Fi ルーターが設置され、使用可能なこと							
半子诵春	※本製品は、固定 IP アドレス環境では使用できません。							
<b>刈</b> 心垛児	DHCP サーバー機能が動作しているルーター環境でのみ							
	ご使用いただけます。							

無線通信方式	準拠規格:IEEE8		
	周波数帯域:2.4G	Hz	
	セキュリティー:		
	※Wi-Fiルーターの	のバンドステアリング機能は無効に	
	してご使用くださ	k No	
接続可能な電気製品	100V/15A、1500V	Vまでの電気製品	
差込口形状	3P(2P および 3P	プラグの電気製品を接続可能)	
プラグ形状	3P(3P コンセント	専用。2P コンセントでは使用できませ	
	ん)		
表示項目	表示項目	測定範囲	0.1A 未満は参考値です。
	消費電力 (W)	1~1500W	0.5W 未満はノイズと判定し、0W
	電圧 (V)	90~110V	と表示します。
	電流(mA/A)	100~15,000mA	
	消費電力量	0~1,258,000kWh	
	(Wh/kWh)		
	電気料金 (円)	消費電力量からの換算値	
	CO2 排出量(g)	消費電力量からの換算値	
	測定経過時間	測定開始時からの経過時間	
測定精度	$\pm 3\%$		

測定データ保存	データ種	別		単位 本体メモリー保存				
	1 秒単位	(リアルタ	イム)	W、V、mA	なし			
	1分単位			Wh	約2日(3000分)			
	1時間単位	<u>1</u> .		Wh	約2ヵ月(1500時間)			
	1日単位			Wh	約4年分(1500日)			
	本体メモ	リーへの作	呆存件数	 数を超えた場合は古いものから順に削除されます。				
過電流保護	接続機器	の電流値が	が 17A	を超えた状態	で約5秒間継続するとOFFになります。			
雷サージ保護	最大瞬時	電流 :	10,000	A				
	バリスタ	電圧 :	200V					
	クランプ	電圧 :	340V					
	最大サー	ジ電圧 :	6kV(U]	L1449)				
LED 表示		绿占灯	電源 C	ON (リレーC	ON)			
	Power	称尽力	接続機器	器に電源が供給さ	れています。			
	LED	去占灯	電源 C	OFF(リレー	OFF)			
		亦尽为	接続機器	器に電源が供給さ	れていません。			
		绿占灯	Wi-Fi	Wi-Fi 接続中				
	Wi-Fi LED	絿点灯	Wi-Fi ルーターと正常に接続しています。					
		去占匠	Wi-Fi 未接続(切断もしくは未設定)					
		亦息灯	Wi-Fi ルーターと接続されていません。					
ON/OFF ボタン	短押し(1	秒)	電源(	ON/OFF				
	長押し(5	秒)	Wi-Fi	Wi-Fi 設定情報のリセット				
	→短押	し(1秒)						
	長押し(5	秒)	ファク	アクトリーリセット				
	→長押	し(5秒)	Wi-Fi 設	Wi-Fi 設定情報のリセットおよび製品本体に保続されている測定データの消去を				
			おこない	こないます。				
電源	AC100V	50-60Hz						
定格	$15A \cdot 10$	OV (1500	Wまで	»)				
消費電力	約 1W							
外形寸法	$86 \times 42 \times$	37 mm (W	$V \times D \times I$	H)				
重量	約 120g							
筐体材質	ABS 樹脂	、ポリカ	ーボネ	ート(難燃グ)	ノード : UL94 規格 V-0)			
電気用品安全法	電気用品	安全法(PS	SE)適合	·品(特定電気	用品)			
動作環境	温度:10	~40°C、	湿度:2	20~80%(た	だし、結露なきこと)			
パッケージ内容	製品本体	、セット	アップオ	ガイド/保証書				
オプション品	なし							
保証期間	1年間							
原産国	中国							



Wi-Fi ワットチェッカーを使用するには、Wi-Fi ワットチェッカーとパソコンを 同じネットワークに繋ぐ必要があります。この章では、ソフトのインストールから、 Wi-Fi ワットチェッカーを登録・追加するまでの手順を説明します。

#### (2-1) ソフトのインストール

WFWATTCH2Setup.exe を実行すると、 右の画面が表示されます。ソフトの実行 には.NET Framework 4.8 が必要ですので、 [インストール]を押して、画面の指示に従い インストールを行ってください。

Windows Update 等で.NET Framework が 既にインストールされている場合、

『インストールは実行されません』という 画面が出ることがあります。 この場合は、[閉じる(L)]を押して画面を 閉じてください。

.NET Framework 4.8 のインストール および確認が終了するとセットアップ画面 が開きます。[次へ (N)>]を押します。



次の画面で<u>[インストール]</u>を押すと、 自動でソフトのインストールが 行われます。



右の画面が出るとインストールが完了 となります。 [完了]を押して閉じてください。

Wi-Fi ワットチェッカー2 - InstallShield W	zard
	<b>InstallShield Wizard の完了</b> <sup>使ットアップは、エンピュータへ Wi-Fi ワットチェッカー2 のインストールを終了しまし た。</sup>
	< 戻る(B) <b>完了</b> キャンセル

#### (2-2) 初回起動

インストールが完了すると、 デスクトップ上のショートカット、 そしてスタートメニュー内に 『Wi-Fi ワットチェッカー2』として登録されます。 これをクリックすると起動します。



デスクトップ上のショートカット



スタートメニュー(※画面は Windows 10 を使用)

ソフトの使用には使用許諾条件への同意 が必要です。

初回起動時に使用許諾書画面が表示され ます。条件を読んだ後、問題が無ければ [同意する]ボタンを押してください。 1度同意すると次回以降は表示されません。



同意すると。右の画面が表示されます。 これがメイン画面となり、 Wi-Fi ワットチェッカーの登録後に

情報確認・操作を行うことができます。

Wi-Fiワットチェッカー	2 Ver1.0										000	2
7711/E 11/1	)											
デバイス一覧:0台			検索		_	制御画面	ガラ	7				
名前	状態	消費電力	家外	Outlet	ON/OFF			更新日時	n -			
						消費電力		-w 📽	電圧 -mA	-14		
						电波初回 電源供給			ON/O	"F题动		
						ON	OFF	ON/OFF()	- 國歷を取得(最大10件	)		
						本体への計測デー	今保存	電力税額	†			
						(R)	存開地	メ発電	力量	-Wh		
						計測経過時間		建筑料	2	<u> PI</u>		
							3	CO2IR	出量:	-g		
						ファームウエアパージョ MACアドレス IPアドレス	D.					
¢					>							
-活跃	定											
新規登録 鐵原	ON 電源	OFF ON/C	DFF有效	ON/OF	F開始							

#### (2-3) Wi-Fi ワットチェッカーの新規登録

ソフトを使用する前に、Wi-Fi ワットチェッカーの登録が必要になります。 既に iOS / Android 版のアプリで登録済の場合は(2-4)をご覧ください。

#### 【ルーターの設定の確認】

以下の手順を実行する前に、ルーターが以下のとおり設定されているかご確認ください。

2.4GHz 帯	有効(5GHz 固定では動作しません)
暗号化方式	WPA2/WPA-Personal (WEP は対応していません)
パスワード(暗号化キー)	半角の英数字と記号を使用(カンマ(,)は使用しないでください)
IPアドレス	自動割り当て
動作モード	ルーターモード(上位機器がルーターでない場合)
ネットワーク分離機能	無効
	(プライバシーセパレーター、セパレート機能などの呼び方有)

Wi-Fi ワットチェッカー本体を コンセントに差し込み、 メイン画面左下の<u>[新規登録]</u>ボタン を押します。



"Wi-Fi ワットチェッカーの登録" 画面が表示されますので、注意事項 を一読し、Wi-Fi ワットチェッカー に危険源が接続されていないこと を確認できたら[接続していない] ボタンを押してください。



スキャンが行われ、Wi-Fi ワット チェッカーとルーター(アクセス ポイント)の選択画面になります。

登録したい Wi-Fi ワットチェッカー の MAC アドレスとルーターの SSID を選択し、ルーターのパスワードを 入力してください。

[登録]ボタンを押すと、Wi-Fi ワット チェッカーへ情報を書き込みます。



※ルーター一覧には 2.4GHz 帯の SSID のみが表示されます。

書込が終わり、右の画面が表示 されます。

ソフト内に表示される Wi-Fi ワット チェッカーの名前を変更する場合は、 デバイス名を変更してから、 [完了]ボタンを押してください。

変更された名前が Wi-Fi ワット チェッカーに書き込まれた後、 メイン画面に戻ります。

メイン画面左のデバイス一覧内に、 先ほどのデバイス名で Wi-Fi ワット チェッカーが追加されます。

項目をクリックすると、右の制御 画面に選択されている Wi-Fi ワット チェッカーの情報が表示されます。





新しく追加されたデバイスのファームウェア が古い場合、右の画面が表示されます。

第4章を参考にして、ファームウェア更新を 行ってください。



#### (2-4) 接続済 Wi-Fi ワットチェッカーの追加

このソフトまたは iOS / Android 版アプリで登録を行ったことがあり、同じネットワーク に接続されている Wi-Fi ワットチェッカーがある場合は以下の手順で追加できます。

ファイル(F) ヘルプ(H)

メイン画面左上にある<u>[検索]</u>ボタン を押します。

"Wi-Fi ワットチェッカー2 の検索" 画面 が開き、パソコンと同じネットワークに ある Wi-Fi ワットチェッカーが一覧表示 されます。

登録したいものが一覧に表示されない 場合は[再検索]ボタンを押してください。

登録したい Wi-Fi ワットチェッカーを 選択すると、[デバイス名]に Wi-Fi ワット チェッカー内に書き込まれている デバイス名が表示されます。 変更する場合は、ボックスの内容を 書き換え<u>[登録]</u>ボタンを押します。

前		状態	消費電力	家外	Outlet	ON/OF
Wi-	Fiチェッカー	OFF	0.000W		Plug-in	無効
	Wi-Fiワットチェッ	/カー2の検索				
	見つかったワット	トチェッカー:10	5台			
	MACアドレス		IPアドレス		^	
	USetMe 11 :	72:AA:LK	192.168.11.	31		
	78:21:84:	F8:84:M	192.168.11.	34		
	USelShe 11 :	72:66cl 4	192.168.11.	13		
	08:B6:1F	72:04:08	192.168.11.	12		
	02-20-05	-11-24-1Y	192.168.11.	23		
	07-98-05	22-07-04	192.168.11.	17		
	00.00.00	- 2007 - FI	192.168.11.	20		
	Decrine II :		192.168.11.	21		
	USCENCIF:	72:00:08	192.168.11.	32	~	
	デバイス名					
	his bits					
	キャンセル	Ē	<b>F検索</b>		3	
	キャンセル	Ŧ	<b>月検索</b>	登线		
	キャンセル Wi-Fiワットチェッ	10-2の検索	9検索			
	キャンセル Wi-Fiワットチェッ	10-2の検索	<b>月検索</b>	登録		
	キャンセル Wi-Fiワットチェッ 見つかったワット	〕                               ■ カー2の検索 →チェッカー:16	時検索	<b>登</b> 鏡		
	キャンセル Wi-Fiワットチェッ 見つかったワット MACアドレス	〕	9検索 5台 IP7ドレス	登録 		
	キャンセル Wi-Fiワットチェッ 見っかったワット MACアドレス OII:105:11:5	カー2の検索 ・チェッカー:16	9検索 5台 IPアドレス 192.168.11.	登録 21		
	キャンセル Wi-Fiワットチェッ 見つかったワット MACアドレス OIE112:0112:0112:01112:00000000	カー2の検索 ・チェッカー:16 パ2:44:50 パ2:44:51	9検索 5台 IPアドレス 192.168.11. 192.168.11.	登録 21 32		
	キャンセル Wi-Fiワットチェッ 見つかったワット MACアドレス OIEI18:11:: 	カー2の検索 チェッカー:10 パロネムの計 パロネムの計 パロネム:11 計:45:211	<ul> <li>時余</li> <li>5台</li> <li>IPアドレス</li> <li>192.168.11.</li> <li>192.168.11.</li> <li>192.168.11.</li> </ul>	登録 21 32 19		
	キャンセル Wi-Fiワットチェッ 見つかったワット MACアドレス OIEIEE11: OIEIEE11: JIEJ1:II4:I OIEIEE11:	カー2の検索 チェッカー:10 パロ44:501 パロ44:11 ヨ:45:70 パロ44:11	<ul> <li>時余</li> <li>「IPアドレス 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11.</li> </ul>	受到 21 32 19 60		
	<ul> <li>キャンセル</li> <li>Wi-Fiワットチェッ</li> <li>見つかったワット</li> <li>MACアドレス</li> <li>OIEIEE11::</li> <li>OIEIEE11::</li> <li>OIEIEE11::</li> <li>OIEIEE11::</li> <li>OIEIEE11::</li> <li>OIEIEE11::</li> </ul>	カー2の検索 チェッカー:10 パロAA:50 パロAA:50 パロAA:00 パロAA:00 パロAA:00 パロAA:00	<ul> <li>時余</li> <li>IPアドレス</li> <li>192.168.11.</li> <li>192.168.11.</li> <li>192.168.11.</li> <li>192.168.11.</li> <li>192.168.11.</li> <li>192.168.11.</li> </ul>	登録 21 32 19 60 22		
	<ul> <li>キャンセル</li> <li>Wi-Fiワットチェッ</li> <li>見つかったワット</li> <li>MACアドレス</li> <li>OIEUS:11::</li> <li>OIEUS:11::</li> <li>OIEUS:11::</li> <li>OIEUS:11::</li> <li>OIEUS:11::</li> <li>OIEUS:11::</li> </ul>	カー2の検索 チェッカー:1( パロAA:5) パロAA:5) パロAA:1) パロAA:1) パロAA:10 パロAA:10 パロAA:10 パロAA:10	5台 IPアドレス 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11.	登録 21 32 19 60 22 11		
	<ul> <li>キャンセル</li> <li>Wi-Fiワットチェッ</li> <li>見つかったワット</li> <li>MACアドレス</li> <li>OB105:11:3</li> <li>OB105:11:3</li> <li>OB105:11:3</li> <li>OB105:11:3</li> <li>OB105:11:3</li> <li>OB105:11:3</li> <li>OB105:11:3</li> </ul>	カー2の検索 チェッカー:1( パロネタ:5) パロネタ:11 パロネタ:11 パロネタ:13) パロネタ:130 パロネタ:130 パロネタ:130 パロネタ:130	5台 IPアドレス 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11.	21 32 19 60 22 11 33		
	<ul> <li>キャンセル</li> <li>Wi-Fiワットチェッ</li> <li>見つかったワット</li> <li>MACアドレス</li> <li>OB:15:11:3</li> <li>OB:15:11:3</li> <li>OB:15:11:3</li> <li>OB:15:11:3</li> <li>OB:15:11:3</li> <li>OB:15:11:3</li> <li>OB:15:11:3</li> <li>OB:15:11:3</li> <li>OB:15:11:3</li> </ul>	カー2の検索 チェッカー:1( パロネス:5) パロネス:5) パロネス:1) パロネス:5) パロネス:5) パロネス:51 パロネス:51 パロネス:51 パロネス:51 パロネス:51 パロネス:51	5日 IPアドレス 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11.	21 32 19 60 22 11 33 16		
	<ul> <li>キャンセル</li> <li>Wi-Fiワットチェッ</li> <li>見つかったワット</li> <li>MACアドレス</li> <li>OIE105:11::</li> <li>OIE105:11::</li> <li>OIE105:11::</li> <li>OIE105:11::</li> <li>OIE105:11::</li> <li>OIE105:11::</li> <li>OIE105:11::</li> <li>OIE105:11::</li> <li>OIE105:11::</li> </ul>	カー2の検索 ケエッカー:1( パロ44:51) パロ44:11 割:45:71 パロ44:130 パロ44:130 パロ44:130 パロ44:14 パロ44:14 パロ44:14 パロ44:44 パロ44:44	<ul> <li>         ・</li> <li>         ・</li></ul>	21 32 19 60 22 11 33 16 15		
	<ul> <li>キャンセル</li> <li>Wi-Fiワットチェッ</li> <li>見つかったワッド</li> <li>MACアドレス</li> <li>OIERSETTE</li> </ul>	カー2の検索 ・チェッカー:10 ・クロタカー:10 ・クロタキ:11 ・クロタキ:11 ・クロタキ:130 ・クロタキ:130 ・クロタキ:130 ・クロタキ:130 ・クロタキ:130 ・クロタキ:130 ・クロタキ:145 ・クロタキ:145	<ul> <li>時余</li> <li>「IPアドレス 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11.</li> <li>ワッドチェッカー</li> </ul>	21 32 19 60 22 11 33 16 15		

登録画面が閉じられ、メイン画面の デバイス一覧に Wi-Fi ワットチェッカーが 追加されます。

[ファームウェア更新のお知らせ]の 画面が表示される場合は、第4章を参考に ファームウェア更新を行ってください。

デバイス一覧:2台			検索		
名前	状態	消費電力	家外	Outlet	ON/OFF
Wi-Fiチェッカー	OFF	0.000W		Plug-in	無効
WFワットチェッカー	ON	0.000W	有効	Plug-in	無効



ソフトが起動すると、以下のようなウィンドウ、メイン画面が表示されます。 基本的な使い方として、左側のデバイス一覧でWi-Fiワットチェッカーを選択した後、 右側の制御画面タブ・グラフタブでWi-Fiワットチェッカーの情報を閲覧・操作します。

Wi-Fiワットチェッカー2	2 Ver1.0										-		×
ファイル(日 ヘルプ(日)													
デバイス一覧:2台	(**)	- ク未接続)	検索			制御画面		グラフ					
名前	状態	消費電力	家外	Outlet	ON/OFF	WEDWEFI	vn-		更新日時:	2024/	04/25 12	2:30:54	
WFOyhチェッカー	ON	0.000W	有効	Plug-in	無効				電流		電圧		
□ Wi-Fiチェッカー	OFF	0.000W		Plug-in	無効	消費電力		0.000W	0	.00mA	10	0.788V	
						電源制御							
						電源供給	ON				ON/OF	FF無効	
						-	-	このパン	ノコンから電源	OON/OFF	単作ができ	ません	
						ON	OFF	(	ON/OFFの風	歴を取得 (i	最大10件)	)	
						本体への計測デ	一夕保存	-	電力統計				
						4	保存停止		消費電力	ŧ.	1	.43kWh	
						計測経過時間		_	電気料金	i .		52.4円	
						94日	1時間2	0分	CO2課出			627g	
						ファームウェアパー	ジョン	WFWATTCH	2 Apr 19 20	024 12:53	:28		
						MACPFUZ		3:86:1F:72	1:AA.64				
						IP7FUZ		192.168.11.	33				
一括段	定												
新規登録 電源(	DN IN	OFF ON/C	DFF有効	ON/O	FF黑効								

# (3-1) デバイス一覧

ソフトの左側にある、Wi-Fi ワットチェッカーの一覧リストです。

	 ₹/(47-18	-240	(\$ub7-	2) 小王編編)	3		
	名前		状態	消費電力	家外	Outlet	ON/OFF
<b>a</b>	WF7y	チェッカー	ON	0.000W	有効	Plug-in	無効
<u>4</u> )	□ Wi-Fi≯	エッカー	OFF	0.000W		Plug-in	無効
		6					
	5	一括設定					
	新規登録	電源ON	電源の	FF ON/OF	FF有効	ON/OF	F無効

	名称	説明
1	デバイス台数	現在登録されている Wi-Fi ワットチェッカーの台数を表示します。
2	ネットワーク	パソコンがネットワークに繋がれていないか状態が不安定なときに、
	の状態	"(ネットワーク未接続)"が表示されます。
3	検索	他のパソコンやスマホで既に登録済で、同じネットワークに接続
		されている Wi-Fi ワットチェッカーを検索します。
4	デバイス一覧	ソフトに登録されている Wi-Fi ワットチェッカーが表示されます。
		各 Wi-Fi ワットチェッカーの ON/OFF の状態、消費電力、
		家外モードの状態が表示されており、定期的に更新されます。
		30 秒間通信が確認できないときはデバイスが灰色表示されます。
		各デバイスをクリックすると、右画面に詳細が表示されます。
5	新規登録	まだ設定されていない Wi-Fi ワットチェッカーを新規登録します。
6	一括設定	各デバイス左側のチェックボックスを複数選択後にボタンを押すと
		下記設定を行います。
	電源 ON	電源供給の切り替えを行うボタンで、ON に切り替えます。
	電源 OFF	電源供給の切り替えを行うボタンで、OFF に切り替えます。
	ON/OFF 有効	ON/OFF 制御を行う権限を取得するために有効にします。※
	ON/OFF 無効	ON/OFF 制御を行う権限を破棄して無効にします。※

※電源供給の切り替えを行うことができるのは1つのソフトだけとなります。

ON/OFF 制御する場合は ON/OFF 制御を行う権限を取得する必要があります。

このソフトから有効にすると他のソフトからは ON/OFF 制御ができなくなります。

このソフトから無効にしても約 60 秒間は他のソフトから ON/OFF 制御はできません。

Wi-Fi ワットチェッカーの本体スイッチを押下すると、どのソフトからも約 60 秒間は ON/OFF 制御はできません。

#### 【右クリックメニュー】

各デバイスを右クリックしたときに開くメニューです。

名前	状態	消費電力	家外	Outlet	ON/OFF
<ul> <li>□ WFワットチェッカー</li> <li>□ Wi-Fiチェッカー</li> </ul>	ON OFF	<ol> <li>ON/OFF</li> <li>電源OFF</li> <li>電源OFF</li> <li>移動</li> <li>名前変更</li> <li>デバイス消</li> <li>データ削除</li> </ol>	有効 [ ]除 ≩	Jg-in Jg-in	無効有効

	名称	説明			
1	ON/OFF	ON/OFF 制御を行う権限を取得するために有効にするか、			
	有効/無効	破棄して無効にします。			
		Wi-Fi ワットチェッカーと通信できている時に表示されます。			
		他の環境で有効になっている場合は設定することができません。			
		前ページ[ON/OFF 有効]参照			
2	電源 ON/OFF	Wi-Fi ワットチェッカーの電源供給の ON/OFF を切り替えます。			
		Wi-Fi ワットチェッカーと通信できている時に表示されます。			
3	移動	デバイス一覧に表示される順番を入れ替えることができます。			
		Wi-Fi ワットチェッカーが2台以上あるときに、登録台数に応じて			
		一番上に移動][上に移動][下に移動][一番下に移動]が表示されます。			
4	名前変更	デバイス名を変更できます。			
		表示されたウィンドウ内のデバイス名を変更し <u>[OK]</u> を押します。			
		Wi-Fi ワットチェッカーに名前送信後、一覧の名前が変更されます。			
		全角 127 文字まで設定可能です。			
		新しいデバイス名			
		WEDWETTAT-			
		OK			

(F)	デバイフ削除	このソフトから Wi Fi ロットチェッカーの登録を削除します		
$\bigcirc$	/ 八十 八 門 际	このノノドから WI-FI シッドノエジル の登録を削除しより。		
		表示された確認ダイアログで <u>[はい(Y)]</u> を押すと削除されます。		
		WFワットチェッカー ×		
		ワットチェッカーを削除しますか?		
		(はい(Y) いいえ(N)		
		本体から計測データを取得していた場合、その計測データも削除する		
		かどうかを尋ねるダイアログが表示されます。この画面で[いいえ(N)]		
		を押した場合計測データは保持され、再度 Wi-Fi ワットチェッカーを		
		追加した際に削除前までの計測データが表示されます。		
		WFワットチェッカー ×		
		このワットチェッカーを削除します。 パンコンのに保存済の計測データも消失しますか?		
		はい(Y) いいえ(N) キャンセル		
		パソコン内の保存済の計測データを消去しても、		
		Wi-Fi ワットチェッカー本体の保存データは削除されません。		
		消去するには(3-2)制御画面 [ <b>計測データ保存・電力統計</b> ]の		
		保存停止・開始をする必要があります。		
6	データ削除	パソコン内の保存済みの計測データを消去します。		
		(3-2)制御画面 [ <b>計測データ保存・電力統計</b> ]の保存停止してから		
		削除してください。保存開始中にパソコン内の計測データを		
		消去することはできません。		
		消去することはできません。		

# (3-2) 制御画面

Wi-Fi ワットチェッカーの情報閲覧、電源の切替などができる画面です。 ソフトの右側に表示されます。

# 【基本情報】



	名称	説明
(1)	デバイス名	選択されている Wi-Fi ワットチェッカーの名前です。
2	更新日時	最後にリアルタイム測定が行われた日時を表しています。
3	消費電力	リアルタイム測定が行われた最新の消費電力が表示されます。
4	電流	リアルタイム測定が行われた最新の電流値が表示されます。
5	電圧	リアルタイム測定が行われた最新の電圧値が表示されます。

# 【電源制御】



	名称	説明
1	切替可能状態	現在のWi-Fiワットチェッカーの切替可否状態を示します。
2	電源供給状態	現在のWi-Fiワットチェッカーの電源供給状態を示します。
3	電源供給切替	電源供給を切り替えることができるかのメッセージを表示します。
	可否表示	本体を直接操作した場合や、他のパソコンやスマホから操作された
		ときは一定時間切り替えることができません。
4	ON/OFF	電源供給を切り替えるボタンです。供給状態が ON のとき OFF が、
		OFF のとき ON が押せるようになります。
		電源供給切替ができない場合は両方とも押せません。
5	履歴取得	Wi-Fi ワットチェッカー内で記録されている ON/OFF の切替履歴を
		取得し、別ウィンドウで表示します。

### 【計測データ保存・電力統計】



	名称	説明
1	保存開始/停止	Wi-Fi ワットチェッカー本体への計測データ保存を行います。
		計測データ保存を開始すると、1時間・1日・1ヶ月のグラフや
		電力統計を見ることができるようになります。
2	計測経過時間	計測データ保存が開始されてからの経過時間です。
		停止されている場合は表示されません。
3	消費電力量	計測データ保存が開始されてからの消費電力量を表しています。
4	電気料金	消費電力量を元に計算された電気料金が表示されます。
		料金単価は設定画面(3-3)から変更出来ます。
5	CO2 排出量	消費電力量を元に計算された CO2 排出量が表示されます。
		排出量の係数は設定画面(3-3)から変更出来ます。

【バージョン情報】

ファームウェアバー	ジョン 🕕 WFWATTCH1 Jan	21 2022	16:44:13 p144
MACPFUZ	2	4	本体ファームウェア更新
IPPFLZ	3 192.168.11.47		

	名称	説明
1	ファームウェア	Wi-Fi ワットチェッカー本体のファームウェアのバージョンです。
	バージョン	
2	MACアドレス	Wi-Fi ワットチェッカー本体の Wi-Fi MAC アドレスです。
3	IPアドレス	Wi-Fi ワットチェッカー本体の現在の IP アドレスです。
4	ファームウェア	デバイスから取得したファームウェアバージョンが、ソフトウェア
	更新	内蔵の最新ファームウェアより古いときに表示されます。
		本体ファームウェアが古いときは[本体ファームウェア更新]、
		Wi-Fi モジュールのファームウェアが古いときは
		[Wi-Fiファームウェア更新]に名称が変わります。
		詳細は第4章をお読みください。

#### (3-3) 設定画面

メイン画面左上の[ファイル(F)]⇒ [設定(O)]と順にクリックすると 設定画面が開きます。

ファイル(F) ヘルプ(H)		
設定(O)	トワーク未接続)	検索
終了(X) Alt+F4	消費電力	家外



	名称	説明
1	CO2 排出量	計測データ保存有効時の CO2 排出量の係数を設定できます。
2	CO2 排出量	CO2 排出量を既定値(438.0 [g/kWh])に設定します。※1
	デフォルト	
3	電気料金単価	計測データ保存有効時の電気料金単価を設定できます。
4	電気料金単価	電気料金単価を既定値(36.6 [円/kWh])に設定します。※2
	デフォルト	
5	OK	変更された環境変数を保存して画面を閉じます。
6	キャンセル	環境変数を変更せず画面を閉じます。

※1 -- デフォルト値は、環境省資料「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)-R4 年度実績-R5.12.22 環境省・経済産業省公表」の全国平均係数に基づいたものです。

※2 -- デフォルト値は、東京電力の電力量料金「従量電灯 B120kWh から 300kWh までの 第二段階料金:令和5年6月1日」に基づいたものです。

#### (3-4) グラフ表示 -リアルタイム-

メイン画面右の<u>[グラフ]</u>タブを 押すと、選択されている Wi-Fi ワット チェッカーのグラフを表示させる ことができます。

定期的に取得を行っている計測値 のグラフは、[リアルタイム]タブを 選択して閲覧できます。

制御画面	グラン	7		
リアルタイム	1時間グラフ	1日グラフ	1ヶ月グラフ	



	名称	説明			
1	タイトル	デバイス名と現在表示されている範囲の日時が表示されます。			
2	グラフ	計測値が折れ線グラフで表示されます。 リアルタイムのグラフはソフト終了時に保持されません。 点にマウスを合わせると、その時点での値を確認できます。			
3	スクロールバー	データの表示範囲を変更することができます。 データ数が少ない場合は表示されません。			

4	拡大縮小つまみ	グラ	グラフのスケールを変更し、表示数を増減させることができます。					
5	計測值表示	制御	制御画面の基本情報にある計測値と同じものが表示されます。					
6	項目切替	消費	電力、電圧	、電流のそ	れぞれのグラ	フを切り替え	えます。	
$\bigcirc$	<b>CSV</b> 保存	CSV	ファイルに	計測結果。	を保存すること	こができます。	)	
		保存	先とファイ	ル名を指定	ミし保存してく	ださい。		
		以下	のように計	測日、時間	引、消費電力、	電圧、電流の	り順で記録	
		され	されます。					
			А	В	С	D	E	
		1	年/月/日	時:分:秒	消費電力(W)	電圧(V)	電流(mA)	
		216	2022/4/11	12:16:17	0	102.863402	0	
		217	2022/4/11	12:16:22	0	102.860702	0	
		218	2022/4/11	12:16:23	3.511254	102.813801	53.664094	
		219	2022/4/11	12:16:24	3.512502	102.810427	53.664094	
		220	2022/4/11	12:16:26	3.534966	102.794905	53.664094	
		221	2022/4/11	12:16:27	3.523734	102.830672	53.664094	

※ ソフトを終了した場合は、それまで Windows PC に保持していたリアルタイムデータは消去 されます。

ソフトがバックグラウンドで動作している場合、リアルタイムデータを取得し続けます。 ただし、Windows PC がスリープに入った場合、スリープから復帰するまでの期間のデータ は取得できません。

#### (3-5) グラフ表示 -計測データ-

本体に計測データの保存を行って いる場合、[1時間グラフ][1日グラフ] [1ヶ月グラフ]タブを選択してデータ の閲覧・取得ができます。

制御画面	<i>4</i> 77			
リアルタイム	1時間グラフ	1日グラフ	1ヶ月グラフ	



	名称	説明
(1)	グラフタイトル	デバイス名と現在表示されている範囲の日時が表示されます。
2	グラフ	計測値が折れ線グラフで表示されます。
		本体から取得した計測データはソフトを終了しても保持されます。
		点にマウスを合わせると、その時点での値を確認できます。
3	スクロールバー	データの表示範囲を変更することができます。
		データ数が少ない場合は表示されません。
4	拡大縮小つまみ	グラフのスケールを変更し、表示数を増減させることができます。
5	項目切替	消費電力量、電気料金、CO2 排出量のグラフを切り替えます。

6	データ取得	グラフを手動で更新するボタンです。					
		本体への計測データ保存が開始されているとき、表示中の種類の	)				
		データが自動で更新されます。					
		また、登録されている全デバイスに対し約5分おきに各種類の					
		データを更新し、未取得のデータが十分に残っている場合は	データを更新し、未取得のデータが十分に残っている場合は				
		15 秒間隔でバックグラウンド取得を行います。					
$\bigcirc$	時間毎/累積	計測された時間ごとに点を表示する時間毎モードと、					
	モード切替	表示期間内の累計グラフを出す累積モードを切り替えられます。					
		以下は前ページの図と同じ期間で累積モードに切り替えたとき	の				
		グラフになります。					
		リアルタイム 1時間グラフ 1日グラフ 1ヶ月グラフ					
		Wi-Fiチェッカー 2022/03/25 14:26-15:27					
		95.0					
		76.0					
		57.0					
		38.0					
		19.0					
		40 50 00 10 20					
		[分]					
		加入 補小	<b>`</b>				

8	<b>CSV</b> 保存	CSV ファイルに消費電力量の計測結果を保存することができます。			
		保存先とファイル名を指定し保存してください。			
		形式は各グラフによって異なります。			
		1 時間グラフ・計測日 時・分 消費雷力量			
		▲ A B C D E 1 年/月/日 時·分 消费電力量(Wb)			
		2 2022/1/12 13:53 0			
		3 2022/1/12 13:54 0			
		4 2022/1/12 13:55 0			
		5 2022/1/12 13:56 0			
		6 2022/1/12 13:57 0.3125			
		1日グラフ:計測日、時、消費電力量			
		A B C D			
		1 年/月/日 時 消費電力量(Wh)			
		2 2021/11/4 22 0			
		3 2021/12/20 15 137.1875			
		4 2021/12/20 16 3.4375			
		5 2021/12/20 17 3.4375			
		6 2021/12/20 18 1.875			
		1ヶ月グラフ:計測日、消費電力量			
		A B C D			
		1 年/月/日 消費電力量(Wh)			
		2 2021/12/20 510			
		3 2021/12/21 560.9375			
		4 2021/12/22 836.25			
		5 2021/12/23 1235			
		6 2021/12/24 290			
9	取得中ラベル	データが取得されている時に表示されます。			
10	期間指定表示	取得された計測データから期間を指定してグラフを表示できる			
		別ウィンドウを開きます。詳細は(3-6)で説明します。			

# (3-6) グラフ表示 -期間指定表示-

計測データ表示時、画面下部の [期間指定表示]ボタンを押すと 期間指定表示ウィンドウが開きます。

消費電力量	電気料金	CO2排出量	データ取得
● 時間毎モード	○ 累積モード		CSV保存
-	,		期間指定表示

![](_page_23_Figure_5.jpeg)

1	表示期間指定	一度に表示する期間を指定します。		
		指定できる期間は保存されている各計測データの範囲に準じます。		
		1時間グラフ(1日単位): 表示する日付 2022/04/06 ■▼		
		1日グラフ(最大31日): 表示期間(最大31日) 2022/03/06 🔍 ~ 2022/04/06 🖳 🕇		
		1ヶ月グラフ(最大1年):表示期間(最大1年間) 2021/04/06 ■▼ ~ 2022/04/06 ■▼		
		最大日数を超えた範囲で指定された場合、終了日を基準にして		
		期間が調整されます。		
2	表示ボタン	①で指定した期間の計測データをグラフに表示します。		
3	グラフタイトル	デバイス名と現在表示されている範囲の日時が表示されます。		
4	グラフ	計測値が折れ線グラフで表示されます。		
		点にマウスを合わせると、その時点での値を確認できます。		

5	スクロールバー	データの表示範囲を変更することができます。
		データ数が少ない場合は表示されません。
6	拡大縮小つまみ	グラフのスケールを変更し、表示数を増減させることができます。
$\overline{\mathcal{O}}$	項目切替	消費電力量、電気料金、CO2 排出量のグラフを切り替えます。
8	<b>CSV</b> 保存	CSV ファイルに指定した期間内の消費電力量の計測結果を
		保存することができます。
		保存先とファイル名を指定し保存してください。
		形式は通常の計測データ表示同様となります。
9	時間毎/累積	計測された時間ごとに点を表示する時間毎モードと、
	モード切替	表示期間内の累計グラフを出す累積モードを切り替えられます。
		以下は前ページの図と同じ期間で累積モードに切り替えたときの
		グラフになります。
		Wi-Fiチェッカー 2022/04/04-04/06 [Wh]
		3.83k
		2.051
		J.UOK
		2.30k
		1.53k
		<b>₹</b>
		766
		0.00
		[日]
	田訓伝主二	まニキャインス期間の田乳店なニレナナ
U	※ 計 個 衣 示	衣小されしいる労间の系計値を示しよう。
		内谷は頃日99首で選択されている頃日によつて変わります。

![](_page_25_Picture_1.jpeg)

Wi-Fi ワットチェッカーには本体とWi-Fi モジュールの2つのファームウェアが存在し、 品質向上のためにファームウェア更新をする必要があります。

Windows 版ソフトウェアには Wi-Fi ワットチェッカーのファームウェアが内蔵されており、 登録されているデバイスのファームウェアが古い場合に更新を行うことができます。

古いバージョンの Wi-Fi ワットチェッカー が登録されている状態でソフトを起動する と、デバイスが読み込まれた後に右のような 画面が表示されます。

該当するデバイスを選択し、制御画面下に ある[本体ファームウェア更新]

または<u>[Wi-Fi ファームウェア更新]</u>ボタンを 押してください。

更新前の確認ダイアログが表示され、 現在のバージョンと更新予定のバージョン が表示されます。

<u>[はい(Y)]</u>を押して続行してください。

※ 右に表示されているバージョンは一例 です。

アップデート中は進捗バーの画面が表示 されます。このとき、ソフトウェアを操作 することはできません。

更新が完了すると、成功ダイアログが表示 されます。

[OK]を押して更新作業が完了となります。

『引き続き、Wi-Fi ファームウェア更新を 行ってください。』と表示されているときは Wi-Fi モジュールの更新も行う必要が あります。同じ手順でファームウェア更新を 行ってください。

![](_page_25_Picture_14.jpeg)

ファームウェアアップデート中・・・[WFワットチェッカー

ファームウェアを更新中・・・

![](_page_25_Picture_17.jpeg)

#### 製品に関するお問い合わせ

RS-WFWATTCH2 および Windows 版ソフトウェアの技術的なご質問やご相談の窓口を用意していますのでご利用ください。

![](_page_26_Figure_3.jpeg)

 ご注意
 図本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
 図本書の内容につきましては万全を期して作成しましたが、万一ご不審な 点や誤りなどお気づきになられましたらご連絡願います。
 図本製品および本製品添付のマニュアルに記載されている会社名および製 品名は、各社の商品または登録商標です。
 図運用の結果につきましては、責任を負いかねますので、予めご了承願い ます。

FAX: 06-7670-5069

# RS-WFWATTCH2 FAX 質問用紙 (このページをコピーしご使用ください)

●下記ユーザ情報をご記入願います。

法人登録の	会社名・学校			
方のみ	名			
	所属部署			
ご担当者名				
E-Mail				
住所	Ŧ			
TEL		FAX		
シリアルNo.				
ご購入情報	販売店名		ご購入日	

#### ●下記運用環境情報とお問い合わせ内容をご記入願います。

【パソコン/マザーボードのメーカ名と機種名】
【ご利用の 0S】
【接続機器】
【お問合せ内容】
【添付資料】

1 個人情報の取り扱いについて

ご連絡いただいた氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の個人情報は、お客様 への回答など本件に関わる業務のみに利用し、他の目的では利用致しません。

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

(C) RATOC Systems, Inc. All rights reserved.