



OS付属ソフトの設定からFAX送信まで

FAX送信

REX-C56EX 2023年 5月 第7.0版

Windows 11の場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合せください。



Windows 10の場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合せください。

1. FAXの設定をする。



※Windows 11 では、Windows FAX とスキャンは【ス タート】ー【Windows ツール】の中にあります。





 電話線をコンピューターに接続します。 外部モデムが必要な場合は、電話線をモデムに接続してから、モデムとコンピューターを接続します。

開始するには、

SIFAX ビスキャン



【REX-C56EX ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または 【REX-C56EX SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】 OS が 64 ビット版の場合 【REX-C56EX x64 ACF External PnP v92 Data Fax Modem】または 【REX-C56EX x64 SMXXD External PnP v92 Data Fax Modem】

以上で、FAXの設定確認は完了。





以上で、FAXのセットアップが完了。

今すぐ FAX を送付しない場合、新しい FAX の【×】 - をクリックして閉じる。



Windows 8.1/8の場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合せください。

Windows 8.1 (64ビット)でWindows FAXとスキャンを使用する場合は、Windows Update (更新 プログラム(KB3000850))が必要です。動作確認済みソフトウェアは、弊社ホームページで公開の「動 作確認済みモデム関連ソフトウェア一覧」をご参照ください。 (https://www.ratocsystems.com/products/subpage/network/c56ex_kankyo.html)

1.FAXの設定をする。

1-1.





以上で、FAXの設定確認は完了。





以上で、FAXのセットアップが完了。

今すぐ FAX を送付しない場合、新しい FAX の【×】 ┛ をクリックして閉じる。



Windows 7の場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合せください。

1.FAXの設定をする。





以上で、FAXの設定確認は完了。

2. FA	Xのセットアップをする。 はじめての場合)
2-1.	Mit X2.2420 Audit 20 - MLD THEADONG AUDIT Bigling 2 - MLD THEADONG AUDIT Control Market 20 - Market 20
2-2.	PAX のセットアップ PAX モデムまたはサーバーを選びます FAX モデムまたは FAX サーバーへ接触する必要があります。 PAX モデムへ接触します コンピューターに組み込まれているか、接触されているモデムがあります。 ネットワーク上の FAX サーバーへ接触します サーバー名を確認してください。例: ¥¥mycompanyfax EAX モデムへ接続します】をクリリック
2-3.	
2-4.	



以上で、FAXのセットアップが完了。

今すぐ FAX を送付しない場合、新しい FAX の【×】 ┙ をクリックして閉じる。

3.	FAXを送信する。		
3-1.	↓ Windows FAX: とスキャン 10 表示U 10 表示U 10 小レブ (N はよい N() へんプ())	3-5. J Windows FAX とスキャン	×
	C これます。 PC になる A (100 CCC) (100 CCCC) (100 CCC) (100 CCC) (100 CCC) (100 CCC) (100 CCC) (100 CCC)	FAX の状態の確認	
	【新しいFAX】をクリック	1/1 ページ送信しています	
		経過時間: 0:36	
		<0666333553> に FAX を送信しています	
		1/1 ページ送信しています ガイヤル中・0666333553	12:09:14
3-2.	①相手先のFAX番号を入力		12.00.39
		送信中。し	ばらく待つ。
	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 非入(I) 書式(Q) ツール(I) ヘルプ(H) 同 迂信 ■ 自 回連終先 目 ¥ (2) 国 = 1 - (2)		
	送付状: (なし) マ (なし) マ (なし) マ ダイヤル情報: (なし) マ		
	(#8: 2件名を入力)	ー覧をクリア(<u>C)</u>	
		\langle	7
		3-6. 🚽 Windows FAX とスキャン	X
	③メッセージを入力	FAX の状態の確認	
		FAX を达信する準備かできました	
• •		詳細の非表示(出)	呼び出しに応答(A) キャンセル
3-3.	ファイル(E) 機能(E) またの、またの、いっての、いけび(E) (学習) ー・「送信] なクリック)	イベント FAX は正しく送信されました。	時刻 12:09:47
	送付状: (なし) ・	FAX 呼び出しが完了しました。 1/1 ページ送信しています	12:09:47 12:09:14
	■週先: 0666333553 ↓ ダイヤル情報: (なし) ・ 件名: test	ダイヤル中: 0666333553	12:08:39
	MS UI Gothic • 10 • 臣, B / 业人, 注目律律書。	<i>『</i> FAX は正しく	送信されました。" を確認
	REX-USB56の) 途信デストです。)		
		一覧をクリア(<u>C</u>)	
		以上で、FAXの送信は完了。	
3-4.	windows FAX とスキャン		
	FAX の状態の確認		
	经通時間: 0:05		
	<0666333553> に FAX を送信しています		
	【計細の表示(V) 【計細の表示】をクリックシャル		
			G

Windows Vistaの場合

Windows Vista のBusiness、Ultimate、Enterprise の各エディションにFAXソフトは含まれています。〔Home (Basic、Premiumともに)には含まれていません。〕 付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合 せください。





×

キャンセル

×

キャンセル



Windows XPの場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合せください。





- ①【ツール】をクリック FAX

 29 若信

 回 受信トレイ

 26 送信トレイ

 回 送信済みア
 ②【FAX プリンタの構成】をクリック 0 アイテム 🔊 準備完了 FAX ブリンタのプロパティを表示します。 2-10. 💕 Fax のプロパティ 全般 共有 デバイス 追跡 保管 FAX デバイスの設定をし、コンピュータで FAX を送受信できるようにします。 5 デバイス名 送信 受信 【プロパテイ】をクリック REX-C56EX SMXXD Ev TSID: OK キャンセル 適用 Γ ①【受信】をクリック 2-11. 0585 アップ 送信(受信) ②【デバイスを受信可能にする】 FAX 受信の設定の指定 にチェックを入れる ▼デバイスを受信可能にする(B) 被呼端末識別(CSID)は受信者を識別するための文字列で、著信 FAX 受信時にデ バイスによって送信されます。通常、CSID には FAX 番号および会社名が含まれます。 応答モード ○手勧(M) 2 😂 回呼び出し後 FAX 受信時の処理: | 印刷する(P): コピーをフォルダに保存する(E): 正しく受信された FAX は FAX コンソールの「受信トレイ」に保管されます。指 定したフォルダにも受信した FAX のコピーを保存する場合は、このチェックボック、 通用(<u>A</u>) ③応答モード、FAX 受信時の ④【OK】をクリック 処理など設定する 2-12. 🛎 Fax のプロパティ ? 全般 共有 デバイス 追跡 保管 FAX デバイスの設定をし、コンピュータで FAX を送受信できるようにします。 5 デバイス名 送信 REX-C56EX SMXXD External PnP.. (はい 受信
 自動 ①受信が² ´自動(あるいは手動)´ -REX-C56EX SMXXD Extern TSID: Ea になっていることを確認 CSID: 応答までの呼び出し回数: プロパティ(<u>P</u>)____ 2 ②【OK】をクリック キャンセル 適用(/ OK
- 2-9. ※FAX 受信が必要の場合は、2-12. までの手順をおこなってください。

15



Windows 2000の場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合せください。







以上で、FAX の送信は完了。

Windows Server 2019/2016/2012 R2/ 2012の場合

※画面例は Windows 2012R2 です。他の OS とは異なる場合があります。

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合せください。

Windows Server 2012 R2 で Windows FAX とスキャンを使用する場合は、Windows Update (更新プログラム (KB3000850))が必要です。動作確認済みソフトウェアは、弊社ホームページで公開の「動作確認済みモデム関連ソフトウェアー覧」をご参照ください。 (https://www.ratocsystems.com/products/subpage/network/c56ex_kankyo.html)

1. Windows Server 付属のFAX

ソフトをインストールする。 1-1. 【サーバーマネージャー】を起動し、「役割と機能の追加」を













以上で、インストールは完了。



以上で、FAXの設定は完了。







以上で、FAXの送信は完了。





25





Windows Server 2003R2/2003の場合

付属のFAXソフトの設定など詳細は、Microsoft社にお問い合せください。





以上で、インストールは完了。

1-7. ※FAX プリンタの共有が必要の場合は、1-8. までの手順をおこなってください。

【スタート】ー【プリンタとFAX】をクリック。 【FAX】を右クリックでプロパティをクリック。





2. FAXソフトの設定をする。



以上で、FAX の設定は完了。

2-11. ※FAX受信の設定で変更が必要の場合は、2-13.までの 手順をおこなってください。



30

