RS-485/422 CF Card REX-CF70



ユーザーズマニュアル

2002年4月 第1.0版

ラトックシステム株式会社

REX-CF70

1	. はじめに	1
	1-1. 製品の特徴 1-2. ご注意 1-3. 安全にお使い頂くために 1-4. 本製品に関するお問い合わせ	. 1 . 2 . 3 . 5
2	.REX-CF70 について	6
	 2-1. パッケージ内容の確認 2-2. 対応パソコンとOS 2-3. コネクタピンの配列 2-4. 入出力回路 2-5. RS485/422 について 2-6. 終端抵抗について 2-7. レジスタセットについて 2-8. インストールの前に 	. 6 . 7 . 8 . 9 10 12 13

3	. インストール	14
	3-1.REX-CF70の接続	. 14
	3-2.Windows 98SE でのインストール	. 15
	3-3.Windows Me でのインストール	. 18
	3-4. インストールの確認 Windows 98SE/Me	. 19
	3-5.Windows 2000 でのインストール	. 21
	3-6.Windows XP でのインストール	. 24
	3-7. インストールの確認 Windows 2000/XP	. 27
4	、添付プログラム	29
	4-1.Windows VC/VB サンプルプログラム	. 29
	4-1-1.Visual C通信サンプルプログラム	. 29
	4-1-2.Visual Basic通信サンプルプログラム	30
	4-2.Windows CE 3.0 用サンプルプログラム	. 31
	4-2-1.eMbedded Visual C++ 3.0プログラム	. 32
	4-2-2.eMbedded Visual Basic通信	
	サンプルプログラム	. 34
~		<u>0</u> -
5	. トラノルシューティング	35
	5-1.COM ポート番号を変更したい	. 35
	5-1-1.Windows 98SE/Meの場合	. 35
	5-1-2.Windows 2000/XPの場合	. 38
	5-2. アンインストール方法	. 40

5-3. 通信はできるが、文字化けが起きる......42

<u>1. はじめに</u>

この度はREX-CF70をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。末 永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。

本書はREX-CF70の導入ならびに運用方法を説明したマニュアルです。本製 品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず本書をお読みくだ さい。

また、添付ディスクに入っている「README」ファイルには、本書に記載でき なかった最新情報がありますので、あわせてご覧下さい。

1-1. 製品の特徴

CF TypeII スロットに挿入するだけで、Plug&Play により Windows 標準 COM ポートを増設。 16550 互換 UART 搭載。

Windows CE 3.0 ベースの Pocket PC、Handheld PC はもちろん、

Windows PC でも使用可能。

省電力設計によりバッテリ駆動環境でも長時間使用可能。

最大通信速度115.2Kbps。

動作電源電圧 5V/3.3V 両用。

ケーブル着脱可能。

16550 互換 UART 搭載。

110 ターミネータ内蔵。

レシーバの入力がオープン又は短絡状態のときに、レシーバ出力を ロジックハイにするフェイルセーフ機能搭載。 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。 本書の内容につきましては万全を期して作成しましたが、万一不審な点 や誤りなどお気づきになりましたらご連絡願います。

- 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承願いま す。
- 製品改良のため、予行なく外観または使用の一部を変更することがあり ます。
- 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守およびサポートは 行っておりません。
- 本製品の保証や修理に関しは、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の受け、大切に保管してください。
- Windows は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録 商標です。
- CompactFlash は米国サンディスク社の商標であり、CFA (CompactFlash Association)にライセンスされています。
- "REX"は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社は使用 許諾契約により本商標の使用を認められています。
- 記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

<u>1-3. 安全にお使い頂くために</u>

記号説明

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、人が負傷を負 う可能性が想定される内容、および物的損害が想定される内 容を示しています。

⚠警告

製品の分解や改造等は、絶対に行わないでください。

無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることは行わない でください。 男人がよ、恋日、沙笠の流体にトゥブ漂わた根へ、シュートにトスル巛か

製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や 感電の恐れがあるため使用しないでください。

⚠注意

本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。 ラジオやテレビ、オーディオ機器の近く、モータなどノイズを発生する機 器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。 本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様です。日本国外で使用され た場合の責任は負いかねます。

高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や 衝撃の加わる場所、スピーカ等の磁気を帯びたものの近くでの保管は避け てください。

本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関 わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は 意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用 し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかな る責任も負いかねます。

1-4. 本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。 お問い合わせの際には、巻末の「質問用紙」に必要事項をご記入の上、下記FAX 番号までお送りください。折り返し弊社より電話またはFAX、電子メールにて 回答いたします。

ご質問に対する回答は、下記営業時間内となりますのでご了承ください。 また、ご質問の内容によりましてはテスト・チェック等の関係上、時間がかか る場合もございますので予めご了承ください。

> ラトックシステム株式会社 サポートセンター 〒 556-0012 大阪市浪速区敷津東 1-6-14 朝日なんばビル TEL 06 - 6633 - 6741 月~金 10:00 ~ 13:00、14:00 ~ 17:00 土曜、日曜および祝日を除く FAX 06 - 6633 - 3553 FAX での受付は24 時間行っております。

ホームページで最新の情報をお届けしております。

http://www.ratocsystems.com

2.REX-CF70 について

2-1. パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには、次のものが同梱されております。 不足の場合は、 お手数ですが販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

REX-CF70 本体 接続ケーブル Setup CD-ROM カード取り出しシール ユーザーズマニュアル(本書) 保証書

<u>2-2. 対応パソコンとOS</u>

対応 OS:Windows XP/Me/2000/98 SE :Pocket PC/Pocket PC 2002(Windows CE 3.0ベース) :Handheld PC 2000(Windows CE 3.0ベース) 対応機種:CF TypeIIスロットもしくは PC カードスロットを搭載した Pocket PC、Handheld PC、PC/AT互換機、PC98-NX

I/0 カードに対応している必要があります。

PCカードスロットに装着する場合はCF TypeII用 PCカードアダプタ (型番:REX-CFADP)が必要です。

2-3. コネクタピンの配列

各信号のコネクタピンアサイン及び機能 は下表のようになります。コネクタは JIS で定められている DB-15P (D-SUB15 ピン)を採用しました。



ピン番号	信号名	略称	DTE- 外部	説明
1	NC	ノーコネクション	-	-
2	SD-(TXD-)	送信データ		データの送信
3	NC	ノーコネクション	-	-
4	RD-(RXD-)	受信データ		データの受信
5	NC	ノーコネクション	-	-
6	NC	ノーコネクション	-	-
7	NC	ノーコネクション	-	-
8	GND	信号用接地	-	SD/RD 共通のアース
9	SD+(TXD+)	送信データ		データの送信
10	NC	ノーコネクション	-	-
11	RD+(RXD+)	受信データ		データの受信
12	NC	ノーコネクション	-	-
13	NC	ノーコネクション	-	-
14	NC	ノーコネクション	-	-
15	GND	信号用接地	-	SD/RD 共通のアース

RTS 信号により、送信バッファ(TXD 信号)のイネーブルを行います。 そのため外部には、RTS 信号は出力されません。

DTR/DSR 信号は接続基板内部で折り返されています。

出力回路仕様



入力回路仕様



RS422/485 信号レベル

	VD<-0.2V	VD>+0.2V
機能論理	OFF	ON
信号論理	マーク(1)	スペース(0)

VDはSD-/RD-を基準とした電位差



7

2-5.RS485/422 について

RS485 及び RS422 は RS232C と異なり、信号の名称・タイミング・プロ トコル・コネクタピン配置に関する定義はなく、ドライバ・レシーバの 電気的特性・ケーブル及び終端抵抗についてのみ定義されています。 RS422 は、1 ドライバ・10 レシーバの単一方向のマルチドロップ方式で 規定されています。

これに対しRS485は、32ドライバ・32レシーバの双方向のマルチドロップ形式でパーティライン構成として規定されています。RS485及び RS422の電気的特性は下表のようになっています。

項目		RS485	RS422
動作モード		平衡型	平衡型
接続可能台数		32 ドライバ	1 ドライバ
		32 レシーバ	10 レシーバ
最大ケーブル長		1200m	1200m
最大伝送速度	12m	10Mbit/s	10Mbit/s
	120m	1Mbit/s	1Mbit/s
	1200m	90Kbit/s	90Kbit/s
最大同相電圧		+12V	+6V
		-7V	-0.25V
ドライバ出力電圧	負荷時	±1.5V	±2V
ドライバ負荷抵抗		54Ω	100Ω
ドライバ出力抵抗	パ°ワー 0N	±100 μA(Ma×)	規定無し
(ハイインピーダンス状態)	パ°ワー OFF	-7V≦Vcom≦12V	±100 µ A(Ma×)
			-0.25V≦Vcom≦6V
レシーバ同相入力電	圧範囲	-12V から 12V	-7Vから7V
レシーバ入力感度		±200mV	±200mV
レシーバ入力抵抗		>12KΩ	>4KΩ

<u>2-6. 終端抵抗について</u>

RS485 による半2重の方向伝送回路(下図)と全2重の方向伝送回路(次頁の図)に示します。REX-CF70 は受信ラインに終端抵抗R_T(110)を内蔵しています。2重線で囲まれた部分が本CFカード及びコネクタ部分に相当します。 REX-CF70を2枚以上使用してRS485 によるパーティラインを構成する場合は、3枚目以降のカードの終端抵抗を取り外す必要がありますのでご注意願います。

【半2重の図】





製品添付ケーブルのコネクタ内に終端抵抗として1組の配線がはんだ付けされて います。終端抵抗を取り出したい場合には、以下の方法で取り外しを行ってくだ さい。

① コネクタカバーを開けます



② 1 組の配線のはんだ付けを外してください。



③ はんだ付けを外した配線(2本)は、必ず絶縁してください。



2-7. レジスタセットについて

シリアルコントローラに 16550 互換 UART を搭載しております。レジスタセット一覧 表を下に示します。なお、詳細につきましては、 16550 互換 UART 等のデータシー トを参照してください。

Bit		Register Address										
No	0 DLAB+0	0 DLA8=0	1 DLA8=0	2	2	3	4	5	6	7	0 DLAB= 1	1 DLAB+1
	Receiver Buffer Register	Transmitte r Holding	interrupt Enable Register	lnterrupt Kent Register	FIFO Control Register	Line Control Register	NO DEM Control Register	Line Status Register	NO DEM Status Register	Scratch Pad Register	Divisor La ten	Divisor La tch
	RÖnly	Register U Only		RÖnly	UÖnly	-			-		(LSB)	(NSB)
	RBR	THR	IER	IIR	FCR	LCR	MCR	LSR	MSR	SCR	DLL	DLM
0	Data Bit 0 注 1)	Data Bit 0	Enable Received D ata Available Interrupt (ERBFI)	10" if Interrupt Pending	FIFO Enable	Word Length Select Bit 0 (WLS0)	Data Terminal Ready (DTR)	Data Ready (DR)	Deita Clear to Send (DCTS)	Bit 0	Btt0	Bit 8
1	Data Bit1	Data Bit1	Enable Transmitte F Hokking Register Interrupt Empty (ETBEI)	Interrupt ID Bit 0	RCI/R FIFO Reset	Word Length Select Bit 1 (WLS1)	Request to Send (RTS)	Overnun Error (OE)	Detta Data Set Ready (DDSR)	Bit 1	Bit 1	Bit 9
2	Data Bit2	Data Bit2	Enable Receiver Line Status Interrupt (ELSI)	Interrupt ID Bit 1	X0MIT FIFO Reset	of Stop Bits (STB)	Out 1	Parity Error (PE)	Trailing Edge Ring Indicator (TERI)	Bit 2	Bit 2	Bit 10
3	Data Bit3	Data Bit3	Enable MCDEM Status Interrupt (EDSSI)	Interrupt ID Bit 2 注 2)	DMA Mode Select	Parity Enable (PEN)	Out 2	Framing Error (FE)	Detta Data Carrier Detect (DDCD)	Bit 3	Bit 3	Bit 11
4	Data Bit4	Data Bit4	0	0	Reserved	Even Parity Select (ESP)	Loop	Break Interrupt (BI)	Clear to Send (CTS)	Bit 4	Bit 4	Bit 12
5	Data BitS	Data BitS	0	0	Reserved	Stick Parity	0	Transmitte r Holding Register (THRE)	Data Set Ready (DSR)	Bit 5	Bit 5	Bit 13
6	Data Bit6	Data Bit6	0	FIFOs Enabled 注 2)	RCV/R Trigger (LSB)	Set Break	0	Transmithe r Empty (TEMT)	Ring Indicator (RI)	Bit 6	Bit 6	Bit 14
1	Data Bit7	Data Bit7	0	FIFOs Enabled 注 2)	RCVR Trigger (MSB)	Divisor Latch Access	0	Error in RCV/R FIFO	Data Carrier Detect	Bit 7	Bit 7	Bit 15

注 1)ビット 0 は最下位のビットです。 最初にこのビット からシリアル送信または受信 が行われます。

注 2)これらのビットは 16450 モードで常に "0" になります。

12

<u>2-8. インストールの前に</u>

CF カードを CF カードスロットから取り出しを容易にするための「カード 取り出しシール」が添付されております。PC 本体に取り出しシールが添付 されていない場合や、イジェクトボタンがない場合、下図を参考に本製品 に取付けてください。CF カードをケーブルを装着せずに取付けたままにす る場合は、PDA からはみ出した「カード取り出しシール」を挿入口に折り 曲げて内側に入れておくと、邪魔になりません。



3-1.REX-CF70の接続

本製品をご使用いただくには以下の作業が必要です。 PCへの取り付け ドライバソフトウェアのインストール 完了 次に各ステップでの手順を示します。 手順に従ってセットアップを行ってください。

PC への取り付け

- 1) PC の電源を ON にして OS を起動します。
- 2)本製品に添付のケーブルを接続します。
- 3) PC カードスロットに挿入する場合は CF アダプタ((型番:REX-CFADP))を REX-CF70 に取り付け、挿入します(CF アダプタは、添付されておりません)。 CF カードスロットに挿入する場合は、REX-CF70 をそのまま挿入します。
 - => Windows 98SE をご使用の方は 3-2 へ
 - => Windows Me をご使用の方は 3-3へ
 - => Windows 2000 をご使用の方は 3-5 へ
 - => Windows XPをご使用の方は 3-6へ
 - => Windows CE をご使用の方は 挿入するだけで使用できます。

<u>3-2.Windows 98SE でのインストール</u>

ここでは、本製品をWindows 98SE でご使用いただくためのドライバソフト ウェアのインストール方法を示します。下記手順でインストールしてくださ い。

 本製品をパソコンに接続すると「新しいハードウェアの追加ウィザード」 が自動的に開始されます。REX-CF70のSetup CD-ROMをセットし、[次 へ]を押します。



 2.検索方法選択画面になります。「使用中のデバイスに最適なドライバを検 索する(推奨)」を選択します。「次へ」を押します。

新ししいトードウェアの追加ウィザート	¢
	 (第四時初三年3年代)(公式への) (第四時初三年3月(7日)(第4第第第5)(第4第第5)(第4第第5)(第4)(第4)(第4)(第4)(第4)(第5)(第4)(第4)(第4)(第5)(第4)(第4)(第5)(第5)(第5)(第5)(第5)(第5)(第5)(第5)(第5)(第5
	〈 戻る(因) (次へ > キャンセル

3. 検索の開始画面になります。

「 CD-ROM ドライブ」にチェックします。「次へ」を押します。



4. 検索の開始画面になります。

「D:¥CF70.INF」が表示されていることを確認して「次へ」を押します。 (CD-ROM ドライブがD ドライブの場合。 ドライブレター(D、E など)は、 環境により異なります。)



5.Windows 98SEのCD-ROMを挿入してくださいのメッセージが表示される 場合、Windows 98SEのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、[OK]を

クリックしてください。



 6.Windows 98SE CD-ROM上のxxxx.xxx(下図ではSerialui.dll) が見つかりませんでしたのメッセージが表示される場合、[ファイルのコ ピー元]欄に、[D:¥Win98](CD-ROMドライブがDドライブの場合)と入力し、[OK]をクリックしてください。



7. ドライバのコピーが開始され完了メッセージが表示されます。



これでWindows 98SE でのドライバインストールは完了しました。 「3-4.インストールの確認 Windows 98SE/Me」にお進みください。

3-3.Windows Me でのインストール

ここでは、本製品をWindowsMeでご使用いただくためのドライバソフトウェ アのインストール方法を示します。下記手順でインストールしてください。

 本製品をパソコンに接続すると 「新しいハードウェアの追加ウィ ザード」が自動的に開始されます。 REX-CF70のSetup CD-ROMを セットし、そのまましばらくお待 ち下さい。



2. 自動的にドライバのコピーが開始され完了メッセージが表示されます。



3. 再起動してください。

これでWindows Me でのドライバインストールは完了しました。

「3-4.インストールの確認 Windows 98SE/Me」にお進みください。 18

3-4. インストールの確認 Windows 98SE/Me

ドライバのインストールが正常に行われ動作しているかの確認を行います。 以下の手順に従って、インストールの確認を行なってください。

コントロールパネルのシステムを開き、デバイスマネージャのタグを選択します。

システムのプロパティ	? ×
全般 デバイス マネージャ ハードウェア プロファイル パフォーマンス	
 ● 種類収表示① ○ 接続別に表示② 	
■ ユビュータ サージ OF-FOM ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■・ ■ ■・ ■ ■・ ■・ ■ ■・ ■ ■・ ■ ■・ ■ ■・ ■ ■・ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	×
プロパティ(四) 更新(E) 削除(E) E印刷(6))
	ャンセル

ポート(COMとLPT)から「REX-CF70 COM Port(COMx)を選択します。
 (xは数字)「プロパティ」を開き、全般のタグを表示します。

このデバイスは正常に動作しています」と表示されていることを確認します。エラーがある場合、「デバイスの状態」の欄に、エラーの内容が表示されます。

REX-CF70 COM Port (COM2Xのプロパティ	<u>?</u> ×
全般 オートの設定 ドライバ リソース	
REX-OF70 COM Port (COM2)	
デバイスの種類: ボート (COM と LPT) 製造元: RATOC Systems, Inc. ハードウェアのバージョン: 情報なし ボバイフルド##	
のデバイスは正常に動作しています	
- デバイスの使用 「このバードウェアプロファイルで使用不可にする(Q) 「 すべてのバードウェア プロファイルで使用する(C)	
OK +++>	セル



これでドライバインストールの確認は完了です。

3-5.Windows 2000 でのインストール

ここでは、本製品をWindows 2000 でご使用いただくためのドライバソフト ウェアのインストール方法を示します。下記手順でインストールしてください。

1. 本製品をパソコンに接続すると「新しいハードウェアの追加ウィザード」 が自動的に開始されます。ここで製品添付の CD-ROM をセットし、「次へ」

を押します。



- 2. 検索方法選択画面になります。「このデバイスの既知のドライバを表示し
 - て、その一覧から選択する」を選択し、「次へ」を押します。

新しいバードウェアの検出ウィザード
ハードウェア デバス ドライバのインストール デバス ドライバロ、ハードウェア デバイスがオペレーティング システムで正しく動作するように設定する リンドウェア プロジムであ。
次のデバイスをインストールします
2 RATOC REX-CF70_R5485_CF+_Cord
デバイスのドライハはハードウェア・デバイスを実行するソフトウェア・プログラムです。新しんデバイスにはドラ イバロ必要です。ドライバファイルの場所を指定してインストールを充了するにはしたべしをクリックしてくだ さい。
検索方法を選択して(ださい。 で デバイ2に最適なドライズを検索する、(推奨)(5)
○ Eのデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から違訳する(D)
(原8個) (次へ倒) キャンセル

3.「ハードウェアの種類」の一覧より「ポート(COM と LPT)」を選択し、「次 へ」を押します。



4. 製造元に「(標準ポート)」、モデルに「通信ポート」を選択し、「次

へ」を押します。

新しるい、ドウェアの検出ウィザード デ バイス ドライバの変化 このデバイスには、とのドライバ強インストールしますか?	S
→ トウスア デド(1/2)(加速音でよず) 小学校(1/2) たかう 2021(第2) 場合でのの使用 第201(第2) 場合でのの使用 (201(第2) 場合での) (201(第2) 場合での) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201(1)) (201	クリックしてくだだい。インストールサモドライバムデ
	ディスク使用化し
(票)	@ (XAQ) *+>tu

5. ドライバの更新警告が表示されますが、続行するため、「はい」を押しま す。



6. 「次へ」を押します。



7. 「完了」を押します。

新しんいヽードウェアの検出ウィザード	
22	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了
	J ****
57	このデバイスに対するソフトウェアのインストールが除了しました。
12	
	ロウィザードを開いるには「完了」をクリックしてください。
	(用る個) (第7) キャンオスト

これでドライバのインストールは完了です。

「3-7. インストールの確認 Windows 2000/XP」にお進みください。

3-6.Windows XP でのインストール

ここでは、本製品をWindowsXPでご使用いただくためのドライバソフトウェアのインストール方法を示します。下記手順でインストールしてください。

 本製品をパソコンに接続すると「新しいハードウェアの追加ウィザード」 が自動的に開始されます。「一覧または特定の場所からインストール(詳 細)」を選択して「次へ」を押します。



2.「検索とインストールのオプション」の確認画面が表示されます。
 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択します。

●素ビインストールのオブランを選んでくない。 ○次の場所で最速のドライバを検索する© 下のなった、シルーブガル・ディアやローカル パレガル特集できます。検索された最速の バルデンストしょうブル・パレガルが特集できます。検索された最速の バルデンストレーブル・アメアル・ローム・ローム・ローム・ローム・ローム・ローム・ローム・ローム・ローム・ローム	素できます。検索された最適のドラ
○次の場所で最適のドライバを検索する(\$) 下のチェックボックを使って、リムードブルメディアやローカル・パスから検索できます。検索された最適の イバロドンストールを引ます。	楽できます。検索された最適のドラ
下のチェックボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適の イバポインストールされます。	常できます。検索された最適のドラ
The state of the set o	
ビリムーハフル メティア OTBビー、CD-ROM など) を使家(E)	
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()	
A4 ~ @HK(B)	✓ 参照(B)

 「共通ハードウェアの種類」の一覧より「ポート(COMとLPT)」を選択し、 「次へ」を押します。



 製造元に「(標準ポート)」、モデルに「通信ポート」を選択し、「次 へ」を押します。



5. ドライバの更新警告が表示されますが、続行するため、「はい」を押しま



ドライバのコピーが開始され完了メッセージが表示されます。
 完了ボタンを押します。



これでドライバのインストールは完了です。

「3-7. インストールの確認 Windows 2000/XP」にお進みください。

す。

3-7. インストールの確認 Windows 2000/XP

ドライバのインストールが正常に行われ動作しているかの確認を行います。 以下の手順に従って、インストールの確認を行なってください。

 「コントロールパネル」の「システム」を開き、「ハードウェア」のタ グを選択し「デバイスマネージャ」を開きます。



 ポート(COM とLPT)から「通信ポート(COMx)」を選択します。(xは数字) 通信ポートが2つ以上ある場合には、右下のタスクトレイにある緑色の ついた PC カードアイコンをクリックすることにより、REX-CF70に割当て られた COM ポート番号が分かりますので、その「通信ポート(COMx)」を選 択します。



 プロパティ」を開き、全般のタグを表示します。このデバイスは正常に 動作しています」と表示されていることを確認します。エラーがある場 合、「デバイスの状態」の欄に、エラーの内容が表示されます。

	and an
	金敷 ポートの設定 ドライバ リソース
	38億ポート (00M2)
	デルイスの検護 ボート (20M と LPT)
	製造元: (標準ポート)
	場所: CardBus スロット 0
	- F/1/201218
	このデバイスは正常に動作しています。
	このデバイスについためをお告ば、「トラブルシューティング」をクリックしてトラブル シューティングを解説していたとい。 ニ
	トラブルシューティングの
	デバイスの使用状況(2)
	0.007/11/28089 (4800)
	OK キャンセル
4 リソースのタグを選択します。	通信ボート (COM2X0プロパティ 2)>
4. リソースのタグを選択します。	油信ホート (20042/07ロバティ 2) 金岐 ホートの設定 ドライバ リソース
4. リソースのタグを選択します。	111ホート COM200月015- 212 金秋 オートの設定 F5-(パ リソース
4. リソースのタグを選択します。	
4. リソースのタグを選択します。	日本日本 - 600000万日16年 212 金融 ホールの取取 ドライバ リソース 一 通信ホートののの リソーンの提取 59イバ リンース ・ フリンーの現在の ・ アリーンの知知 日本
4. リソースのタグを選択します。 1/0 の範囲 が割り当たっ	
4. リソースのタグを選択します。	「新生子・5000007016年 212 全社 ホーは初年 ドライバ リン-ス ジーンの研究(2) ・・・ののの ジーンの研究(2) ・・・ののの ・・・ののの ・・・ののの ・・・ののの ・・・ののの ・・・ののの ・・・ののの ・・・ののの ・・・ののの ・・・ののの ・・・ののの ・・・ののの ・・・ののの ・・・ののの ・・・ののの ・・・・・・・・
4.リソースのタグを選択します。 1/0 の範囲 が割り当たっ て、競合するデバイスがな ◆	[数また-50000070166- 212 (数また50000070166- 212 (数また-500000 199-22) (数また-50000 199-22) (数また-50000 (9)
 リソースのタグを選択します。 1/0 の範囲 が割り当たっ て、競合するデバイスがな いことを確認します。 	
4. リソースのタグを選択します。 I/O の範囲 が割り当たっ て、競合するデバイスがな いことを確認します。	
4. リソースのタグを選択します。 I/O の範囲 が割り当たっ て、競合するデバイスがな いことを確認します。	
4. リソースのタグを選択します。 1/0 の範囲 が割り当たっ て、競合するデバイスがな いことを確認します。	
4. リソースのタグを選択します。 1/0 の範囲 が割り当たっ て、競合するデバイスがな いことを確認します。	

これでドライバインストールの確認は完了です。

<u>4.添付プログラム</u>

本製品に添付の CD-ROM には、Windows XP/2000/Me/98 SE 用サンプル プログラム(4-1 参照)および、Pocket PC/Pocket PC 2002/Handheld PC 2000 用サンプルプログラムが付属しています。(4-2 参照)

<u>4-1.Windows VC/VBサンプルプログラム(Ver5以降)</u>

<u>4-1-1.Visual C通信サンプルプログラム</u>

Win32 通信 API を使った通信サンプルプログラム Win32Com.c が、製品添付 Setup CD-ROM の[Windows]フォルダの[VcSamp]にありますので参考にして ください。 プログラムの内容は受信イベントが発生したら、受信したデータ を「受信データ」欄に表示し、「データ送信」ボタンを押すとエディトボック スの文字列が送信されるというものです。プログラムを RS485 で使用する場 合には、RTS 信号の ON/OFF を切り替える必要がありますので、Win32Com.c の68 行目及び 70 行目に書かれた define 文を有効にしてコンパイルしてくだ

さい。

//	/ RS485の全二重通信を行う場合、 ⁻	下の定義を有効にしてください
11	/#define RS485	
11	/ RS485の半二重通信を行う場合、 ⁻	下の定義を有効にしてください
//	/ #define RS485	Half
	S _d Wr	132通信ブログラムサンプル

Sa Win32通信ブログラムサンプル	
迷信疗*~9 123	
ABC	
デーが送信	終了

<u>4-1-2.Visual Basic 通信サンプルプログラム</u>

本製品に添付の CD-ROM の[Windows]フォルダの[VbSamp]には、ActiveX コ ントロール MsComm を使用して通信アプリケーションを開発するためのサンプ ルプログラムが付属しています。

プログラムをRS485 で使用する場合には、RTS 信号の ON/OFF を切り替える必要がありますので、標準モジュール serial.basの下記指定部分を適宜有効にしてください。

'RS485で使用する場合は、送信バッファのイネーブル・ディヤーブルの切り替えを 'RTS信号で行います。下の文をコメントにしてください。 Public Const RS485 = 0 'RS485の全二重通信を行う場合、下のコメント文を有効にしてください 'Public Const RS485 = 1 'RS485の半二重通信を行う場合、下のコメント文を有効にしてください 'Public Const RS485 = 2

サンプルプログラムをコンパイルし、実行する と右図のウィンドウ画面が起動します。データ 送信する場合は、[TxData]のエディトボックス に送信文字列を入力し、[Send]ボタンをクリッ クします。 データ受信は、受信イベントが発 生したらその受信データが[RxData]に表示さ れます。

🔊, Terminal 📃 🗆 🗙
TxData β
ABC
RxData B
DEF
Connect Send
Disconnect Setting Cancel

<u>4-2.Windows CE 3.0 用サンプルプログラム</u>

製品には、eMbedded Visual Toolsを使用して、WindowsCE 用通信アプリケーショ ンを作成していただくためのサンプルプログラムおよび DLL が付属しています。 DLL では、REX-CF70 に割り当てられている COM 番号を取得するための関数 FindComNum が用意されています。この関数仕様は、下記をご参照ください。

FindComNum 製品に割り当てられている COM 番号を調べる

書式

VC: BOOL APIENTRY FindComNum (PCHAR ComNum, CHAR DeviceName);

VB: Declare Function FindComNum Lib "rexserial.dll" (ByVal ComNum As String, ByVal DeviceName As Byte) As Long

機能 製品に割り当てられている COM 番号を調べます。

 引数
 ComNum
 : [out]COM 番号を受け取る変数のアドレス

 DeviceName
 : [in]デバイス名(4を指定してください)

戻値 0:正常終了

1 :デバイス名設定エラー

2.3:レシ、ストリキーオーフ。エラー

4:COM 割当て NG

5 :カード未装着

<u>4-2-1.eMbedded Visual C++ 3.0通信サンプルプログラム</u>

指定のASCII文字列を送信し、受信イベントが発生したらデータを取り込む という内容のWindows CE用サンプルプログラム用ソースコード (terminal.c)およびプロジェクトー式が付属しています。

この[WinCE]フォルダの[eMvcSamp]フォルダにあるソースコード terminal.c をコンパイルするには、下記手順に従ってください。

- 使用するプラットフォームおよび CPU 型番に該当するフォルダ(該当する フォルダは次頁の「該当フォルダの見分け方」を参照ください)からライブ ラリファイル rexserial.libをプロジェクトファイル terminal.vcp のあ るフォルダにコピーしてください。
- ワークスペースファイル Terminal.vcw を eMbedded Visual C++ 3.0 から開き、プラットフォームおよび CPU 型番の設定を行います。
- 3) 上記 rexserial.lib をプロジェクトに追加し、RS485 で使用する場合には、 RTS 信号の ON/OFF を切り替える必要がありますので、terminal.cの71 行 目及び73 行目に書かれた define 文を適宜有効にしてコンパイルしてくだ

さい。	// RS485の全	二重通信を行う場合、	下の定義を有効にしてください
	//#define	RS485	
	// RS485の半	二重通信を行う場合、	下の定義を有効にしてください
	//#define	RS485Half	

コンパイル後、作成したサンプルプログラムを実行するには、 rexserial.dllが必要です。次頁に示す該当フォルダより rexserial.dll をPDAのWindows フォルダもしくは、作成した EXE ファイルのあるフォルダ にコピーしてください。

注)該当フォルダにある「Terminal.exe」はこの製品に使用することはできません。

32

【該当フォルダの見分け方】

- スタートメニューから「設定」
 システム」
 バージョン情報」により、使用している CPU 型番を確認してください。
- 2)1)で確認したプラットフォームと CPU 型番に該当するフォルダは、 ¥WINCE¥DLL_EXE にある下図の該当フォルダです。

(中身は、「rexserial.dll」、「rexserial.lib」、「terminal.exe」の3 つのファイルです)

プラットフォーム	CPU型番	該当フォルダ		
Pocket PC 2002	Intel StrongARM SA1110など	ARM		
Pocket PC	Intel StrongARM SA1110など	ARM		
	MIPS VR4131, VR4122など			
	HITACHI SuperH SH-3など	SH3		
HPC2000	Intel StrongARM SA1110など	ARM		
(Handheld PC2000)	MIPS VR4121, VR4122など	MIPS		

<u>4-2-2.eMbedded Visual Basic通信サンプルプログラム</u>

製品には、 eMbedded Visual BASIC 3.0 で WindowsCE 用通信アプリケーションを 開発するためのサンプルプログラムが付属しています。

プログラムを参照するには、[WinCE]フォルダの[eMvbSamp]フォルダにある該当 フォルダ (プラットフォームが Pocket PC 2002の場合は、[Pocket PC 2002]フォ ルダ 。Pocket PC の場合は、[Pocket PC]フォルダ。Handheld PC2000の場 合は、[<u>HPC2000</u>]フォルダ。)からプロジェクトファイル terminal.ebpをeMbedded Visual BASIC 3.0 で開いて下さい。RS485 で使用する場合には、RTS 信号の ON/ OFF を切り替える必要がありますので、標準モジュール serial.bas の下記指 定部分を適宜有効にしてください。

'RS485で使用する場合は、送信バッファのイネーブル・ディセーブルの切り替えを
 'RTS信号で行います。下の文をコメントにしてください。
 Public Const RS485 = 0
 'RS485の全二重通信を行う場合、下のコメント文を有効にしてください
 'Public Const RS485 = 1
 'RS485の半二重通信を行う場合、下のコメント文を有効にしてください
 'Public Const RS485 = 2

コンパイル後作成したプログラムを実行するには、添付の CD-ROM の[WinCE] フォルダの[DII_Exe]の該当フォルダ(<u>前頁「該当フォルダの見分け方」を参 照ください</u>)より、「rexserial.dll」を PDA の Windows フォルダにコピーし てください。この DII の呼び出し方法は、serial.bas に記載されていますの で、ご参照ください。

<u>5.トラブルシューティング</u>

5-1.COM ポート番号を変更したい

5-1-1.Windows 98SE/Meの場合

- ここでは、COM5 に割当った COM ポートを COM2 に変更する場合を例に説明致 します。
- 1)コントロールパネルのシステムを開き、デバイスマネージャのタブを選択 後、「REX-CF70 COM Port(COM5)」をダブルクリックします。



2) リソースのタブをクリックし、「自動設定を使う」のチェックを外します。



3)「基にする設定」に表示された「基本設定」を変更し、変更したいCOM ポート番号に相当する 1/0 の範囲にします。下表をご参考ください。 競合するデバイスの欄に、「競合はありません」と表示されていることを 確認後、[0K]ボタンをクリックしてください。

COM 番号	1/0アドレス
COM1	3F8h-3FFh
COM2	2F8h-3FFh
COM3	3E8h-3EFh
COM4	2E8h-2EFh
L	



4)下図のような警告メッセージが表示されます。[はい]ボタンをクリックして ください。

変更不可(D環境設定の作成 🛛
A	リソースの設定がいくつか手動で調整されています。
	続行すると、これらの設定は予約され、この先ハードウェアをインストールするときなどに自動的に変更することはできなくなり ます。
	たとえば、今後プラヴアンドブレイ機器をインストールする場合、設定を利用できないため Windows による自動的なセット アシガルでなななる可能性があります。その場合は、Dソース)なりに戻り「自動設定を使う」チェックポックスをオンにすると 元に戻ります。
	続行しますか?

<u>5-1-2.Windows 2000/XPの場合</u>

ここでは、COM5 に割当たった COM ポートを COM2 に変更する場合を例に説明 致します。

 1)「コントロールパネル」の「システム」を開き、「ハードウェア」のタブを 選択し「デバイスマネージャ」を開きます。その後、「通信ポート(COM5)」 をダブルクリックします。

呉 デバイス マネージャ	- D X
ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	

2)「ポートの設定」タブを選択し「詳細設定」を開きます。



3) COM ポート番号から、設定したい COM2 へ変更し、[OK] ボタンをクリックします。

60	M1 の詳細設定 ビFIF0 パッフ 接続エラーマ パフォーマン	ァを使用する (を修正するには えを上げるには	16550 互換 、設定を小く 、設定を大き	の UART が必要)(U) 5くしてください。 5くしてください。			
	受信バッファ(<u>R</u>):	低 (1)			高 (14)	(14)	既定値(<u>D</u>)
	送信バッファ(工):	低 (1)			—————————————————————————————————————	(16)	
Ç	COM 术-卜番号(<u>P</u>):	COM1 COM1 COM2	×)

5-2. アンインストール方法(Windows 98SE/Me)

インストールに失敗した場合などにドライバを取り除く方法を説明します。 削除は、下記(1)(2)の手順で行います。

(1)デバイスの削除

(2) INF ファイルの削除

- (1) デバイスツリーからの削除
 - [マイ コンピュータ]から[コントロールパネル]を開き、[システム]
 をダブルクリックします。
 - 2)[デバイスマネージャ]タブをクリックし、次に[ポート(COMとLPT)]をダブルクリックします。
 - 3)[REX-CF70 COM Port(COMx)]を選択して削除してください。

(2) INF ファイルの削除

- 1)[マイコンピュータ]を開き、Windows 98SE の場合は、[表示] -[フォルダオプション]の[表示] タブを開いて[すべてのファイ ルを表示する]をチェックし、[登録されている拡張子は表示しな い]のチェックを外します。
 - Windows Me の場合は、[ツール] [フォルダオプション]の[表示] タブを開いて[すべてのファイルやフォルダを表示する]を
 - チェックし、[登録されている拡張子は表示しない]のチェックを 外します。
- 2)[スタート]ボタンから[検索]-[ファイルやフォルダ]を選択します。

3)[名前:]に「RATOC Systems, inc.CF70.INF」と入力します。

- (探す場所:]にWindows 98SE/Me がインストールされている場所 を指定します。
- 5)[検索開始]をクリックします。
 - [RATOC Systems, inc.CF70.INF]が表示されましたら、ファイルを 開いて REX-CF70 の情報ファイルであることを確認します。 そのファイル(RATOC Systems, inc.CF70.INF)を選択して削除 キー(DEL)を押して削除します。通常[Windows¥inf¥other] ディレクトリにあります。

以上の操作でアンインストール完了です。パソコンを再起動してください。 再度、インストールされる場合はパソコンを再起動後、本書のインストー ル説明に従いインストールを行ってください。

5-3. 通信はできるが、文字化けが起きる

相手機器との差動信号の±接続が逆になっていると受信データの文字化け等 が起こりますので、下図ように接続が正しく行われているか確認して下さい。



<u>6.オプション品</u>

- ・REX-CFADP CF TypeII 用 PC カードアダプタ
- ・RCL-CF70 CF70 用ケーブル

オプション品のご注文は、㈱アール・ピー・エスにて承ります。

FAX.06-6633-8295 (https://rps.ratocsystems.com/)

7. 仕様

項目	内容				
バスインターフェース	CF+ and CompactFlash Specifications Rev1.4				
入出力レベル	EIA/TIA-485/422				
接続コネクタ	D-Sub 15ピン(メス)				
シリアルコントロール	16550 互換 UART				
伝送距離	1200m				
最大通信速度	115,200bps				
通信方式	非同期通信				
	スタートビット:1ビット、データビット:7/8ビット				
	パリティビット:Even/Odd/None				
	ストップビット:1/1.5/2 ビット				
電源電圧	3.3V/5V				
消費電流	3.3V 動作時 機器未接続時:2.6mA、機器接続動作時:27.2mA				
	5V 動作時 機器未接続時:3.8mA、機器接続動作時:33.1mA				
動作環境	温度0~55 、湿度10~80%(但し結露しないこと)				
外形寸法	CFカード:42.8(W) x 36.4(L) x 4.9(H) mm (CF Typell)				
	ケーブル長:50cm				

制限事項

アプリケーションが本製品の COM ボートを使用している状態で、取り外しを行わないで下さい。 OS が動作不安定になる場合があります。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター宛 (FAX) 06-6633-3553 REX-CF70 質問用紙

会社名・学校名			(法人登録の方のみ)
所属・部署			(法人登録の方のみ)
氏名			
住所	Ŧ		
TEL		FAX	
電子メール			
製品型番	REX-CF70	シリアル番号	
ご購入店名		ご購入日	

パソコン機種名	メーカ名:	型番:	
使用 0S	Windows()	
ご質問内容:			
お手数ですが、	拡大コピーのうえ	、ご記入ください。	

