

動作確認済み機器リスト

○:正常動作(使用できます) ×:不具合(正常に動作しないため使用できません)
 -:未検証(動作確認をしていません) =:未対応(製品が対応していないため使用できません)

製品型番		REX-230XDA	REX-430XDA	REX-230U REX-430U	REX-230UDA	REX-430UDA	備考
対応OS		Windows		Windows/MacOS			
モニタ							
モニタ接続ポート		DVI		アナログ	DVI		
acer	AL2216W	○	-	-	-	-	
	G225HQ	○	○	○	○	○	
	P243W	○	-	-	-	-	
BenQ	E2200HD	○*24	○*24	-	○*24	○*24	*24 PC電源OFFまたはスリープ時に、モニタが待機モードに入りません。
	E2200W	○	○	-	○	○	
	E2400HD	○	○	-	○	○	
	E900HD	○	○	-	○	○	
	G2200W	○	-	-	-	-	
	G2220HD	-	-	○	-	-	
	G2400W	x	x	○	○*19	○	*19 HDCPが動作しない場合があります。
	G2400WD	x	x	-	x	-	
	G2411HD	○*24	○*24	-	-	-	*24 PC電源OFFまたはスリープ時に、モニタが待機モードに入りません。
	M2700HD	○	○	○	○	○	
	V2400W	○	○	-	○	-	
	X2200W	○	-	-	-	-	
HYUNDAI	W240D	○	○	-	○	○	
iyama	E2607WS	○*19	○*19	○	-	○	*19 HDCPが動作しない場合があります。
	HM204D	=	=	○	-	○	
LG電子	E2250V	○	○	-	-	-	
	FLATRON L2000C	○	-	-	-	-	
	L2000CN	○	○	-	-	-	
サムソン	Z243	○	○	-	-	-	
デル	Z405FPW	-	-	○	-	-	
ナナオ (EIZO)	EV2334W	○	○	-	-	-	
	EV2334W	○*22	○*22	○	○	○	*22 本体S/N No.の左から5-6桁目が「08」の製品ではHDCPが動作しません。
	FlexScan S170	○	○	-	-	-	
	HD2452W	○	○	-	○	-	
	S1921-XSH	○	○	○	○	○	
	S2201W	○	-	-	-	-	
	S2422W-HGY	○	○	-	-	○	
	S2401W	○	-	-	-	○	
	S2402W	○	-	-	-	○	
	S2432W-HGY	○	○	○	○	○	
	S2433W	○	○	○	○	○	
	SX2252W	○	○	○	○	○	
	SX2252W	○*22	○*22	○	○	○	*22 本体S/N No.の左から5-6桁目が「08」の製品ではHDCPが動作しません。
	SX2481W	○	○	○	○	○	
	SX2482W	○	○	○	○	○	
	SX2781W	○	○	○	○	○	
三菱	MDT241WG	-	-	○	-	-	
	RDT178S	-	-	-	○	-	
	RDT193WM	-	-	-	○	-	
	RDT231WM	○	○	-	○	○	
	RDT232WM-Z	○	○	○	○	○	
	RDT261WH	○	-	-	-	-	
プロジェクト							
モニタ接続ポート		DVI		アナログ	DVI		備考
BenQ	MP512ST	-	-	-	○	-	
マウス							
製品型番		REX-230XDA	REX-430XDA	REX-230U REX-430U	REX-230UDA	REX-430UDA	備考
マウス接続ポート		USB					
アップル	Mighty Mouse	○	-	-	-	-	
マイクロソフト	HABU (9VV-00007)	○	-	-	-	-	
	Laser Mouse 6000	○*17	-	-	-	-	*17 PC本体によっては別売ACアダプタ(RSO-AC05)が必要になる場合があります。
	SoloWander Mouse	○	-	-	-	-	
	SoloWander X8	○	-	-	-	-	
	Wireless IntelliMouse Explorer(M03-0004x)	○	○	○	-	-	
	Wireless Laser Mouse 6000 (B5V-00003)	○	-	-	-	-	
ロジクール	CLK-C50	○	○	-	-	-	
	CLK-C71	○	○	-	-	-	
	CT-100	○	○	-	○	-	
	G5	○	-	○	-	-	
	G7	○	-	-	-	-	
	G9 Laser Mouse	○	-	-	-	-	
	G500	x	x	x	x	x	
	G700	x	x	-	x	x	
	LX5	○	○	-	-	-	
	LX7	○	-	-	-	-	
	M950	○	○	○	○	○	
	MCO-30	○	-	-	-	-	
	MCO-30BL	○	○	-	-	-	
	MCO-50WH	○	○	-	-	-	
	MX Revolution	○	-	-	○	○	
	MX1000	○	-	○	○	○	
	MX1100	○	-	○	○	○	
	MX518	○	-	○	○	○	
	MX900	○	○	-	-	-	
	RCO-30	○	○	-	-	-	
	V200	○	○	-	-	-	
	V500	○	○	-	-	-	
	VX Revolution	○	-	○	○	-	
ワコム	BAMBOO FUN (CTE-450)	○	-	-	-	-	
	intuos3 (PTZ-630)	○	-	-	-	-	
Razer	DeathAdder Mouse	○	○	-	○	○	
	Lycosa	-	-	-	x	x	
	Mamba	○	○	-	○	○	
キーボード							
製品型番		REX-230XDA	REX-430XDA	REX-230U REX-430U	REX-230UDA	REX-430UDA	備考
キーボード接続ポート		PS/2		USB			
FILCO	Majestouch Mini Keyboard(FKB08M/NB)	x	-	=	=	=	
オウルテック	OWL-KB112UC(BB)	=	=	○	=	=	
デルコンピュータ	SK-8110	○	-	=	=	=	
東芝	Realforce 91U/91UBK/108UBK	=	=	=	○	○	
富士通コンピュータ	Libertouch(FKB8540-052/B)	=	=	=	○	○	
マイクロソフト	Natural Ergonomic Keyboard 4000	=	=	=	=	=	
	Wireless Optional Desktop Pro (K48-00015)	○	-	=	=	=	
ロジクール	Internet Navigator Keyboard SE (IK-37SE)	-	-	○	○	-	
キーボード・マウスセット							
製品型番		REX-230XDA	REX-430XDA	REX-230U REX-430U	REX-230UDA	REX-430UDA	備考
キーボード・マウスセット接続ポート		USB					
マイクロソフト	Wireless Laser Desktop 6000 (B7T-00006)	-	-	○	-	○	
	Wireless Desktop 3000(MFC-00029)	-	-	○	○	-	
	Wireless Optical Desktop Comfort Edition (BX2-00002)	-	-	○	○	-	
ロジクール	Cordless Desktop MX3200 Laser	-	-	○	○	○	
	LX500	-	-	○	○	○	
	MX5500	-	-	○	○	○	