

# USBシリアルコンバーター REX-USB60F

## インストールガイド

2020年 1月  
第3.3版


ラトックシステム株式会社  
**RATOC Systems, Inc.**

※ 本製品にはドライバーCD-ROMが付属しておりませんので、ホームページよりダウンロードしてご利用ください。

※ Windows Vista/XP/Server2008/Server2003/Me/98SE、MacOS、PDAでご利用のお客様は、ホームページよりダウンロードしたマニュアルPDFをご参照ください。

## ドライバー・マニュアルPDFのダウンロード方法

ホームページを開き、画面右上部の検索欄に「USB60F」と入力して検索します。  
<http://www.ratocsystems.com/>



Web検索エンジンに表示された下記リンクをクリックするとドライバーソフトウェアのダウンロードページが表示されます。

[REX-USB60Fダウンロード\[RATOC\] - RATOC Systems](https://www.ratocsystems.com/subpage/convert/usb60f_download)  
[https://www.ratocsystems.com/subpage/convert/usb60f\\_download](https://www.ratocsystems.com/subpage/convert/usb60f_download)


## インストール手順

Windows 10/8.1/8/7  
Server2019/2016/2012R2/2012/2008R2


**REX-USB60Fを接続する前に**  
Windowsの管理者権限のあるユーザーで下記セットアップを行ってください。

1. ホームページよりダウンロードしたドライバーを実行します。(USB60F\_Setup.exe)


ユーザーアカウント制御の画面で「はい(Y)」をクリックします。




2. セットアップ開始の画面で「次へ」をクリックします。



3. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」をクリックします。




4. 以上でインストール作業は完了です。  
REX-USB60FをPCのUSBポートへ接続すると自動的にインストールされます。



## インストールの確認

ドライバーのインストールが正常に行われているかの確認を行います。コントロールパネルのデバイスマネージャーを開きます。(Windows XP/Server2003では、システムを開き、「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」を選択します。)

「ポート (COM/LPT)」の下に仮想COMポートドライバ「USB Serial Port (COMx)」がCOMポートとして追加されていればインストールは正常に行われています。



COMポート番号を変更する場合は、「USB Serial Port (COMx)」をダブルクリックし、プロパティ画面の「ポートの設定」タブを選択、「詳細設定(A)」ボタンをクリックします。  
表示された「COMxの詳細設定」画面の「COMポート番号(P)」より変更を行うことができます。

