

Windows アップデート時の設定方法について

SREX-FSU4G / SREX-FSU4GT 編

Windows10 October 2020 Update(Windows10 20H2)アップデート（以下、Windows アップデート）を行う場合に必要となる設定方法についてお知らせします。

■ 不具合内容

SREX-FSU4G (SREX-FSU4GT を含む、以下同様) をご使用の環境で、Windows アップデートを行うと、SREX-FSU4G センサーの登録情報が書き換えられ、以下の現象が発生します。

「登録済みの指紋で認証できない」

「指紋登録時に指紋取得できない」

この現象は SREX-FSU4G/FSU4GT(CD Rev.1.0)に収録されている【OmniPassSE Ver.8.01.96】で発生します。

このため、Windows ログオンに指紋認証を【必須】と設定している場合は、Windows アップデート直後から Windows ログオンできなくなります。

Windows アップデート作業を行う前に下記設定を行う様にしてください。


■ 手順

Windows アップデート作業前に対策パッチファイル(OmniPassPatchx64.exe/OmniPassPatchx86.exe)をダウンロードし実行してください。


ユーザーアカウント制御画面で「はい」を選択します。



インストールが始まりますので完了するまでしばらく待ちます。



インストールが完了した画面が表示されますので、Windows を再起動します。



Windows 再起動後、Windows アップデートを行います。

以上